

Manual de Operação

Impressora Matricial

LADY 90

Impressora Matricial

LADY 90

decent of the second of the se

Manual de Operação

INTRODUÇÃO

A Elgin Lady 90 foi projetada para atender as necessidades de usuários que, como você, desejam conferir aos seus trabalhos não só a rapidez e eficiência exigida pela evolução atual, como também para mudar o conceito da apresentação final das tarefas executadas.

Indicada especialmente para computadores pessoais e aplicações gerais, a Lady 90 trabalha com uma velocidade de impressão de 120 caracteres por segundo e é compatível com os micros e softwares do mercado.

Além da Qualidade de Carta, a Elgin Lady 90 lhe oferece 10 diferentes tipos de caracteres (modos de impressão) que podem ser combinados em um mesmo texto e até em uma mesma linha.

A Lady 90 imprime folhas soltas normalmente e, graças ao seu trator especial, utiliza também formulários contínuos.

Em ambos os casos podem ser impressas até três vias com os respectivos carbonos.

E você não precisa parar de operar o computador enquanto ela imprime porque as duas coisas podem ser feitas simultaneamente.

É por todos estes recursos que a Elgin se orgulha de colocar em suas mãos a Lady 90 - a impressora que vem ao encontro das suas mais exigentes expectativas.

ELGIN MÁQUINAS S.A.

Este manual foi cuidadosamente elaborado para que você desfrute de todos os recursos e funções da sua LADY 90.

Leia-o atentamente antes das operações e, posteriormente, para dirimir eventuais dúvidas.

Desta forma, seguindo as instruções aqui contidas, você desenvolverá as operações com rapidez e eficiência preservando ao mesmo tempo, a alta qualidade e durabilidade de sua Elgin LADY 90.

CUIDADOS

A sua impressora contém componentes de alta voltagem. Qualquer tipo de reparo deverá ser realizado por técnicos especializados.

NOTA IMPORTANTE:

Este manual aplica-se aos micros compa tíveis com o padrão EPSON* (MODO I) e IBM* PC (MODO II). As instruções referentes aos demais modélos, encontramse no apêndice.

Índice

Capítulo I - INSTALAÇÃO	. 1
1.1 - Instruções para retirar a impressora da embalagem	1
1.2 - Nome dos componentes	2
1.3 - Instalação da impressora	3
1.4 - Acoplamento ao computador	3
1.5 - Instalação e remoção da fita de impressão	4
1.5.1 - Instalação da fita de impressão	4
1.5.2 - Remoção da fita de impressão	6
1.6 - Inserção do papel	10
Capítulo 2 - OPERAÇÃO	13
2.1 - Interruptor de força e painel de operação	13
2.1.1 - Interruptor de força	13
2.1.2 - Seleção de voltagem/Verificação do fusível	14
2.1.3 - Painel de operação	15
2.1.3.1 - Indicadores	15 16
2.1.3.2 - Chaves	17
2.2.1 - Auto-Teste	17
2.2.2 - Função hexadecimal	18
2.3 - Funcões especiais	19
2.3.1 - Posição de partida	19
2.3.2 - Deteccão de fim de papel	19
2.3.3 - Função do buffer	19
2.3.4 - Qualidade de Carta	19
2.3.5 - Modo proporcional	19
Capítulo 3 - COMANDOS DE CONTROLE	
3.1 - Resumo dos comandos	21
3.2 - Comandos de controle para impressão	23
3.2.1 - Execução da impressão e formato dos comandos de controle	
3.2.2 - Comandos de controle de modo de impressão	51
3.2.3 - Comandos diversos	. 77
	00
3.3 - Sequência de controle para modo gráfico	96
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 110
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 110 111
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 110 111 112
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 110 111 112 113
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 110 111 112 113 113
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres Capítulo 4 - TABELA DE CARACTERES. 4.1 - MODO I (EPSON*) 4.1.1 - Conjunto ABNT 4.1.2 - Conjunto de Caracteres Internacionais 4.2 - MODO II (IBM PC*) 4.2.1 - Conjunto PC1 4.2.2 - Conjunto PC2	104 110 110 111 112 113 113 114
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 110 111 112 113 113 114 115
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 110 111 112 113 113 114 115 115
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres	104 110 111 112 113 113 114 115 115 116
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres. Capítulo 4 - TABELA DE CARACTERES. 4.1 - MODO I (EPSON*). 4.1.1 - Conjunto ABNT 4.1.2 - Conjunto de Caracteres Internacionais. 4.2 - MODO II (IBM PC*). 4.2.1 - Conjunto PC1. 4.2.2 - Conjunto PC2. Capítulo 5 - MANUTENÇÃO. 5.1 - Cuidados com a impressora 5.2 - Apêndices. A. Especificações.	104 110 111 112 113 113 114 115 115 116 116
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres. Capítulo 4 - TABELA DE CARACTERES. 4.1 - MODO I (EPSON*)	104 110 111 112 113 113 114 115 116 116 119
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres. Capítulo 4 - TABELA DE CARACTERES. 4.1 - MODO I (EPSON*). 4.1.1 - Conjunto ABNT 4.1.2 - Conjunto de Caracteres Internacionais. 4.2 - MODO II (IBM PC*). 4.2.1 - Conjunto PC1. 4.2.2 - Conjunto PC2. Capítulo 5 - MANUTENÇÃO. 5.1 - Cuidados com a impressora 5.2 - Apêndices. A. Especificações B. Seleção das chaves de configurações. C. Interface	104 110 1110 1111 113 113 114 115 116 116 119 123
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres Capítulo 4 - TABELA DE CARACTERES. 4.1 - MODO I (EPSON*). 4.1.1 - Conjunto ABNT. 4.1.2 - Conjunto de Caracteres Internacionais. 4.2 - MODO II (IBM PC*). 4.2.1 - Conjunto PC1. 4.2.2 - Conjunto PC2. Capítulo 5 - MANUTENÇÃO. 5.1 - Cuidados com a impressora 5.2 - Apêndices. A. Especificações. B. Seleção das chaves de configurações. C. Interface. 1. Interface paralela.	104 110 1110 1111 112 113 113 114 115 116 116 116 119 123 123
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres. Capítulo 4 - TABELA DE CARACTERES. 4.1 - MODO I (EPSON*). 4.1.1 - Conjunto ABNT. 4.1.2 - Conjunto de Caracteres Internacionais. 4.2 - MODO II (IBM PC*). 4.2.1 - Conjunto PC1. 4.2.2 - Conjunto PC2. Capítulo 5 - MANUTENÇÃO. 5.1 - Cuidados com a impressora 5.2 - Apêndices. A. Especificações. B. Seleção das chaves de configurações. C. Interface 1. Interface paralela. D. Opcionais.	104 110 1110 1111 113 113 114 115 116 116 119 123 123 126
3.4 - Combinação dos modos de impressão de caracteres Capítulo 4 - TABELA DE CARACTERES. 4.1 - MODO I (EPSON*). 4.1.1 - Conjunto ABNT. 4.1.2 - Conjunto de Caracteres Internacionais. 4.2 - MODO II (IBM PC*). 4.2.1 - Conjunto PC1. 4.2.2 - Conjunto PC2. Capítulo 5 - MANUTENÇÃO. 5.1 - Cuidados com a impressora 5.2 - Apêndices. A. Especificações. B. Seleção das chaves de configurações. C. Interface. 1. Interface paralela.	104 110 110 111 112 113 113 114 115 116 116 119 123 126 126

Capítulo 1

INSTALAÇÃO

1.1 Instruções para retirar a Impressora da embalagem


Retire da caixa a impressora e os acessórios e verifique os componentes.

- (1) Manual de operação
- (2) Cartucho da fita
- (3) Impressora


COURT OF THE PROPERTY OF THE P


(4) Tracionador

É recomendável que você guarde todo o material de embalagem para eventual uso futuro.



1.2 Nome dos Componentes






1.3 Instalação da Impressora

- Coloque a impressora sobre uma superfície plana e firme.
- II Proteja a impressora de fontes de radiação de calor, umidade, vibrações e interferências elétricas.
- III Proteja a impressora do contato com óleo, graxa, objetos metálicos ou correntes de ar.
- Não use sua impressora no mesmo circuito elétrico de motores ou outras fontes de interferências.
- V O local de instalação da impressora não pode estar sujeito a mudanças bruscas de temperatura além daquelas permitidas (5 a 35 graus Celsius).
- VI Use sómente a VOLTAGEM ESPECIFICADA. As voltagens ou frequências incorretas interferem na operação e danificam os componentes elétricos.
- VII Compare a tensão de operação com a tensão de linha. Ajuste a chave seletora de tensão (120/220V). Verifique se o fusível está de acordo com a tensão selecionada.

1.4 Acoplamento ao Computador


- Certifique-se de que o computador e a impressora estejam desligados.
- II Verifique se a tensão da rede está de acordo com a especificada na impressora.
- III Conecte o cabo de comunicação à interface desejada.




1.5 Instalação e Remoção da Fita de Impressão

1.5.1. Instalação da Fita de Impressão


- I Certifique-se de que a impressora esteja desligada.
- II Remova a cobertura levantando-a pelas laterais e puxando-a em sua direção.




III - Com a mão, desloque a cabeça de impressão para o centro do alojamento do cartucho da fita.




- IV Coloque o cartucho da fita no alojamento e passe a fita entre o carro e a cabeça de impressão.
 - · Certifique-se de que a fita não esteja torcida.



- V Puxe o suporte da fita do cartucho para a direita e coloque-o no suporte na base intermediária.
 - Certifique-se de que a fita esteja correndo corretamente na guia.




- VI Gire o botão tensionador da fita para ajustá-la.
 - Verifique se a fita está corretamente colocada entre a cabeça da impressora e o carro.




VII - Recoloque a cobertura.

1.5.2. Remoção da Fita de Impressão


- Desligue a impressora.
- II Remova a cobertura.




III - Mova a cabeça de impressão para o centro do cartucho da fita.




IV - Levante o suporte da fita com a mão direita.




V - Para rebobinar a fita, gire o botão tensionador da fita no sentido horário com a mão esquerda.



VI - Coloque o guia da fita dentro da ranhura, do lado direito do cartucho.




VII - Remova o cartucho da fita da impressora.




1.6 Inserção do Papel

Este processo deverá ser empregado quando estiverem sendo utilizadas folhas soltas. Nesta utilização, o tracionador não precisa estar instalado. Veja a seguir, as sequências deste processo.


 Coloque o tensionador de papel na posição FRICÇÃO (F) para que o papel entre facilmente.



- II Introduza o papel através da entrada localizada na parte traseira da impressora e gire o deslocador de papel.
 - Não use papel dobrado, rasgado ou amassado. Isso afetará a qualidade da impressão.




III - Se o papel não foi colocado adequadamente, coloque o tensionador de papel na posição TRACIONADOR (T) e tente de novo, puxando-o com as mãos.



 IV - Coloque o tensionador de papel na posição FRICÇÃO (F) e gire o deslocador de papel até que o papel fique na posição inicial.


 Depois de colocar o papel, coloque a impressora fora de linha e acione a chave de avanço de linha com a impressora ligada para que avance uma linha. Essa operação assegura o correto espaçamento entre as linhas.




1.7 Instalação do Tracionador

O tracionador permite a impressão em formulários contínuos. Veja a seguir, a sequência da instalação do tracionador.


I - Encaixe a trava do tracionador no eixo do cilindro de impressão.




 II - Abaixe a parte traseira do TRACIONADOR até que o gancho esteja acoplado na cavidade da base intermediária.




- Coloque o papel na entrada e carregue-o da mesma maneira que as folhas soltas (Item 1.6).
- IV Coloque o tensionador de papel para a posição TRACIONADOR (T) e ajuste o papel.
- V Ajuste a posição das tampas na largura do papel e deslize o guia do papel para o centro da página.



- VI Abra as tampas do tracionador e encaixe os furos do papel nos pinos. Feche as tampas.
 Certifique-se de que o papel não esteja inclinado e o tensionador de papel esteja na posição TRACIONADOR (T).
 - Depois de ajustar o papel, coloque a impressora fora de linha. Acione a chave de avanço de linha com a impressora ligada para que o papel avance uma linha. Essa operação assegura o espaçamento correto entre as linhas.



Nota: Quando a impressora estiver sendo usada numa escrivaninha ou numa bancada, arrume os formulários contínuos como indicado na figura. Assim, eles deslizarão formando múltiplas dobras, de acordo com o formato do papel.




Capítulo 2

OPERAÇÃO

2.1 Interruptor de Força e Painel de Operação

2.1.1 Interruptor de Força:

Este interruptor é usado para ligar e desligar a impressora. Ao ligar, o carro da impressora vai para a posição central. Se não há papel ou se alguma anormalidade é detectada, a impressora ficará fora de seleção com a lâmpada de alarme acesa ou piscando.



2.1.2 Seleção da Voltagem/Verificação do Fusível

Ligação em voltagem errada pode causar sérios danos à LADY 90. Portanto, não ligue a LADY 90 na rede elétrica sem antes observar o seguinte:

a) Verifique qual é a voltagem da rede elétrica onde a impressora será ligada.


b) Verifique agora a Chave Seletora de Tensão da impressora, localizada em baixo da mesma.

c) Caso seja necessário, ajuste a Chave Seletora de Tensão com a voltagem da rede elétrica. Não lique ainda a impressora. O fusível também precisa ser verificado.


Sua LADY 90 sai da fábrica com o fusível adequado à voltagem indicada na embalagem. Mesmo assim, retire o fusível localizado na parte de baixo (à direita) da LADY 90 e compare-o com a tabela que segue:

VOLTAGEM DA REDE	FUSÍVEL CORRESPONDENTE
120 V ———————————————————————————————————	→ 630 mA - Código Elgin 052268 → 440 mA - Código Elgin 052269

Se o fusível não estiver de acordo com a especificação da tabela, substitua-o pelo sobressalente que acompanha a impressora.



2.1.3 Painel de Operação



2.1.3.1 Indicadores

• LÂMPADA DE FORÇA (verde)

Esta lâmpada acende automaticamente quando a impressora é ligada.

LÂMPADA DE ALARME (vermelha)

Esta lâmpada indica a existência de alguma anormalidade na impressora. Ela permanecerá acesa quando não houver papel na impressora e ficará piscando se alguma anormalidade for detectada, conforme será exposto na tabela de "Indicação de Erros", a seguir.

LAMPADA DE LINHA (vermelha)

Quando esta lâmpada estiver acesa indicará que a impressora está em condição de receber os dados da linha se não houver nenhuma anormalidade (falta de papel ou falha na parte eletrônica ou mecânica).

Quando ligada, a impressora estará automaticamente na condição de receber os dados.

Ao tirar de linha, se houver dados no buffer de linha, esta lâmpada ficará piscando.

Veja referência na tabela de "Indicação de Erros".

LAMPADA DE QUALIDADE DE CARTA (QC) (amarela)

Essa lâmpada se acende quando a impressora for colocada no modo de Qualidade de Carta (QC).

2.1.3.2 Chaves

CHAVE DE LINHA

Ao ser ligada, a impressora é colocada em linha se nenhum erro foi detectado. Cada vez que esta chave é acionada, a impressora opera alternadamente no modo fora de linha ou em linha.


Se esta chave é acionada enquanto a impressora estiver recebendo dados, serão impressos os dados contidos no Buffer de impressão. Se houver informação no Buffer de dados, a lâmpada de linha ficará piscando.

CHAVE DE AVANÇO DE LINHA

Acionando esta chave uma única vez no modo fora de linha, o papel

avançará apenas uma linha.

Mantendo-se pressionada, provocará saltos contínuos no papel. Cada vez que esta chave é acionada no modo de linha, a impressora irá para o modo de impressão de Qualidade de Carta (QC) ou para o modo Normal de impressão, alternadamente.



INDICAÇÃO DE ERROS									
LÂMPADA DE ALARME	LÂMPADA DE LINHA	ERRO							
Acende		*	Sem papel na impressora						
Pisca lento			Erro de motor						
Pisca lento	Acende	Acende	Erro de memória						
Pisca rápido			Erro de transistor						
Acende	Pisca lento	*	Sem papel na impressora com informações no buf- fer de dados.						
	Pisca lento	*	Fora de liñha com infor- mações no buffer de da- dos.						

^{*} Ficará acesa se o modo de Qualidade de Carta estiver programado.

2.2 Auto-Teste e Função Hexadecimal

2.2.1 Auto-Teste

O auto-teste pode ser executado para testar as funções e a qualidade de impressão sem que a impressora esteja conectada ao computador.

- Certifique-se de que o papel e a fita de impressão estejam instalados na impressora.
- Ligue a impressora com a Chave de Avanço de Linha pressionada. Todo o conjunto de caracteres será impresso.

Nota: O auto-teste termina apenas quando a impressora é desligada.

```
XXXXXX REV*X
                                                                 CHAVE1-0011100111 2-1011100011**
                  !"#$%&'()*+,-./0123456789::<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS1
              parstuvwxyz(|}~i¢£Q¥|$~@$《¬-@~°±23/µ¶•,19%%%&AAAXAAA
0
              aaaaxçeéééií?ïdRòóCCG øùúGüýÞ
                        ! "井孝2&'()*+,-./0123456789:
0
              HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^ *at
              PGMStuvwxyz{|}~|@£@\|$~@@«-
              ♀≫塚極誠さみみ為為為為在安全自會自由主主主要的心力は
\bigcirc
              azaarçeeeiiiidRocooc
                  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS1
\circ
              pgrstuvwxyz(|)~i¢£Q¥|S~@3(¬-@~°±23'µ4.,19)%%%2AAAAAAAA
              áãaázcéééeiíîïdñòóôőő øùúûüýþ
                  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
0
              pqrstuvwxyz(|)~i@£Q\ls"@e《n-@""°t23'µ9.,19》编版¥dAAAXAAA
              &&&&¢eéééiíîïďñòóôöö øùúGüýÞ
\circ
                                                                         Olimananiar The Table of the February of the Cartest of the Cartes
              西州产业中心人的过去式和过去分词,也是过来!2、四年长年一起<sub>,中</sub>年发生、10世(1912年),10岁是保護中學學就與問題問題
              0
                   !"##X&'() ++.-./Olzo484789;:
              声画作器长いぐのスケボイング(心心反響(し)間炎ベー・四ブドナスティトは・。エロタ気が配さみみ異数をあり
0
              HWWW. CONTRACTOR CONTR
                E111TDNOODDO DOOCUYEBAABBBBCCEEE: 1177 dnooddo doocuye
0
                   !"#$%&'()*+,-./0123456789::<<>>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
              parstuvwxyz{|}~i¢£这举|$~閱意《一一模 ̄°±23/μ៕。,19》氡怎氧己AAAAAAAA
O
              aaaarceeeeiiiidMooooo guuquyp
                  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
              ϣQ¥¦§¨@≧≪¬-₩¯°±2°′µЧ°,12≫¼%¾¿ÄAAXÄAÆÇèééë±££ĨÐÑŎŎŌŎÖ ØÒÓOÖVÞßÀ
0
                      ! "#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
              PQRSTUVWXYZ[\]^ 'abcdefghijklmng
              企£交举:5:图≥《一一题 ̄°±23′μ引。。12》发授至6
```

^{*} Revisão

^{**} Posição das Chaves

2.2.2 Função Hexadecimal

Esta função imprime os dados de transmissão do computador para a impressora, no código hexadecimal.

Para entrar no modo hexadecimal, a impressora deve ser ligada com as Chaves Linha e Avanço de Linha, acionadas.

Exemplo: Dump do exemplo do ESC K

						ATT WALLS									73			
	2A	2A	2A	20	4B	20	6E	31	20	6E	32	20	2A	2A	2A	op	OΑ	1B
	01	01 03	01 03	01	01	01	01	01 07	01 07	01 07	01 07	01 07	01	01 07	03	03	03. 07	03 07
0	OF	OF	OF	DF	OF	OF	OF	OF	ÜF.	ÜF	ÜF	0F	OF	0F	OF	OF	0F	0F
	1F	1F	1F	1 F	1F	1F	1F	1F	1.5	1F	1F	1 F	1 F	ЗF	ЗF	3F	`3F	3F
0	3F	3F	3F	3F	3F	3F	7F	7F	7F	7F	7F	7F						
	FF 01	FF 01	FF 01	FF 01	FF 01	FF 01	FF 0i	FF U1	FF 01	FF 01	FF 01	FF 01	FF 01	FF 01	FF 01	FF U1	FF 01	FF 01
0	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	07	07	07	07	07	07	07
	07	07	07	07	OF	ÜF	OF	OF	OF	UF	OF	OF	OF	OF	OF	0F	0F	0F
0	1 F	1 F	1.F	1 F	1.1-	1.F	1 F	1 F	1F	1 F	1. F	1 F	1F	1.F	1.F	1F	1.F	ЗF
$ \cup $	3F	3F	3F	ЗF	ЗF	3F	3F	3F	3F	3F	7F	7F	7F	7F	7F	7F	7F	7F
	7F	7F	7F	FF	FF	FF	FF.	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
O	A0 03	00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01 03	01 03	01	01 07	01 07
	0.7	87	0.7	07	07	0.7	07	07	0F	0F	0F	0F	0F	0.5 0F	05 0F	0F	OF	07 0F
0	QF	15	1 =	1 F	1 F	1F	15	1F	1F	15	1F	1F	1F	1F	1F	11	1F	1F
	ЗF	ЗF	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	36	3F	ЗF	7F	7F	7F	7F
0	7F	7F	7F	7F	7F	7F	7F	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	F.E.	FF.
	OD	0A	18	48	Aü	00	01	01	01	01	01	Ü1	01	01	Ü1	01	01	01
0	03	03 07	03	03	03 07	03	03 07	03 07	03 07	03 07	03	03	-03 0F	03 0F	03 0F	03 0F	03 0F	03 0F
j	0F	0F	OF	0F	OF	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1	1F	1F
0	3F	ЗF	3F	ЭF	ЭF	3F	3F	ЗF	3F	3F	3F	ЗF	3F	3F	3F	3F	ЗF	3F
	7F	7F	7F	ZE	7F	7F	7F	7F	7F	7F	7F	FF	FF	FF	FF	EE.	FF	E.E.
0	FF.	FF	FF	FF	00	0A	18	4B	ΑÜ	00	01	01	01	01	01	01	01	01
	01 07	01 07	01	03 07	03	03	03	03	03	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03 07	03	03 0F	03
	OF	OF	OF	OF	07 0F	0F	0F	0F	0F	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F	1F	OF 1F
	1F	1F	ЗF	ЗF	ЗF	ЗF	3F	ЭF	ЗF	ЗF	3F	ЗF	ЭF	3F	ЭF	3F	3F	ЭF
	7F	7F	7F	7F	7F	7F	ZF	7F	7F	7F	7F	7F	7F	7F	7F	FF	FF	FF/
	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	0D	ÜΑ	0D	θA	OD	0A	OD	0A	OD	
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				175. 771											1.33	

Nota: Para terminar esta operação e retornar ao modo de operação normal, desligue e ligue novamente a impressora.

2.3 Funções Especiais

2.3.1 Posição de Partida

Essa função leva automaticamente o carro ao centro do papel quando a impressora é ligada ou quando a impressora entra no modo de linha.

2.3.2 Detecção de Fim de Papel

Quando esta função detecta o fim do papel, a lâmpada de alarme acende-se e a impressora é colocada no modo fora de linha. Para continuar a impressão, coloque o papel e pressione a Chave de Linha.


Depois de ter sido detectado o fim do papel, a impressora continuará a imprimir as linhas contidas em 1/2 polegada (por exemplo, mais três linhas de 1/6 de polegada) antes de parar a impressão.

2.3.3 Função do Buffer

A impressora tem três Buffers: um Buffer de impressão, um Buffer de dados e um Buffer de caracteres definidos pelo usuário (Somente com buffer de 2 K bytes).

O Buffer de dados recebe os dados vindos da interface e os transfere para o Buffer de impressão, caso este esteja vazio.

Para a descrição do Buffer de caracteres definidos pelo usuário, consulte o ESC%, ESC &, e o ESC:, comandos descritos no capítulo 3.



2.3.4 Qualidade de Carta (QC)

Os caracteres em Qualidade de Carta são formados por 18 pontos na altura (3,1 mm) e por 20 pontos na largura (2,0 mm). A dupla passagem da impressão com 1/216 polegada de espaço entre eles produz uma alta definição na impressão.

Neste modo, são impressos 10 caracteres por polegada e nenhuma outra densidade de caracteres é válida. No entanto, o espaço proporcional é mantido.

Este modo é válido com o Sublinhado, Sobre ou Subscrito e com os Caracteres Expandidos. Se qualquer outro modo for colocado junto com a Qualidade de Carta, ele será ignorado e os caracteres serão impressos somente no modo de Qualidade de Carta.

2.3.5 Modo Proporcional

No modo de impressão proporcional, o espaço entre os caracteres é proporcional à largura dos mesmos. Isso ocorre no modo Normal ou no modo de Qualidade de Carta. (Note que no modo Normal, os dados serão impressos no modo Enfatizado). A proporcionalidade entre os caracteres é válida apenas no MODO I.

Capítulo 3

COMANDOS DE CONTROLE

A impressora LADY 90 apresenta uma variedade de comandos que podem modificar as características de impressão. Estes comandos configuram a sua impressora nos modos Sobrescrito, Subscrito, Comprimido, Expandido, modo Gráfico e outros que serão analisados no transcorrer deste capítulo.

Na demonstração dos comandos da impressora LADY 90 que mostraremos a seguir, foi utilizado um microcomputador compatível com o IBM-PC*. A linguagem de programação utilizada foi o "BASIC", através da expressão "LPRINT" seguida de uma lista de dados.

Serve como exemplo, o código de controle "SO" (14) em decimal ou (OE) em hexadecimal que aciona a impressão de caracteres expandidos em uma linha. O envio desse comando de impressão em Basic é do tipo:

LPRINT CHR\$ (14); "IMPRESSORA MATRICIAL LADY 90"

Conforme mencionamos anteriormente (Capítulo 1), a impressora LADY-90 apresenta dois modos de operação. Em cada um dos modos, os códigos usados para o controle de impressão, assumem interpretações diferentes.

Para um melhor entendimento, você encontrará neste manual, um "Resumo dos Comandos de Controle para Impressão". Cada comando menciona a página na qual se encontra a respectiva explicação.

Na demonstração individual é descrito o MODO I (EPSON*) ou o MODO II (IBM-PC*) ou ambos.

O ESCAPE "ESC" (27 decimal ou 1B hexadecimal) utilizado para mudar a configuração da impressora, deverá sempre ser seguido por um caracter alfanumérico. Se o caracter alfanumérico não for definido na sequência de comandos, ambos serão rejeitados.

Nas tabelas seguintes, "n" ou "m" representam valores a serem definidos pelo usuário e designam especificações relativas às programações utilizadas. Por exemplo, em modo gráfico, "n" especifica a extensão dos dados. No modo de subscrito, "n" seleciona o modo ou o desativa.

3.1 Resumo dos Comandos

No

Modo I ou Modo II e/ou Buffer de 5 ou 2 K Bytes

COMMUNICA	có	DIGOS	DESCRIÇÃO		
COMANDOS	HEX.	DECIMAL			
NUL	00	0	Comando de Término	28	
BS	08	8	Retrocesso de um Caracter	77	
HT	09	9	Tabulação Horizontal	26	
LF	0A	10	Avanço de Linha	24	
VT	0B	11	Tabulação Vertical	27	
FF	0C	12	Avanço de Formulário	25	
CR	0D	13	Retorno do Carro	23	
SO	0E	14	Caracter Expandido (somente em uma linha)	51	
SI	0F	15	Caracter Comprimido	53	
DC1	11	17	Seleciona a Impressora em Linha	83	
DC2	12	18	Desativa Caracter Comprimido	54	
DC3	13	19	Seleciona a Impressora Fora de Linha	84	
DC4	14	20	Desativa o Caracter Expandido (somente em uma linha)	52	
CAN	18	24	Cancela o Buffer de Impressão	79	
ESC SO	1B 0E	27 14	Caracter Expandido	51	
ESC SI	1B 0F	27 15	Caracter Comprimido	53	
ESC ! n	1B 21 n	27 33 n	Seleciona Modos de Impressão	63	
ESC * m nk	1B 2A m nk	27 42 m nk	Seleciona Modo Gráfico	102	
ESC - n	1B 2D n	27 45 n	Sublinhado	59	
ESC / n	1B 2F n	27 47 n	Seleção do Canal de Tabulação Vertical	34	
ESC 0 (ZERO)	1B 30	27 48	Espaço entre Linhas de 1/8 de Polegada	43	
ESC 1	1B 31	27 49	Espaço entre Linhas de 7/72 de Polegada	44	
ESC 3 n	1B 33 n	27 51 n	Espaço entre Linhas de n/216 de Polegada	45	
ESC 4	1B 34	27 52	Negrito	58	
ESC 5	1B 35	27 53	Desativa Negrito	59	
ESC 8	1B 38	27 56	Inibe Fim de Papel	80	
ESC 9	1B 39	27 57	Habilita Fim de Papel	80	
ESC <	1B 3C	27 60	Mover até a Margem Esquerda	80	
ESC @	1B 40	27 64	Inicializa a Impressora	81	
ESC B nk (NUL)	1B 42 nk 00	27 66 nk 0	Programa Tabulações Verticais	32	
ESC C n	1B 43 n	27 67 n	Tamanho do Formulário (Número de Linhas)	29	
ESC C NUL n	1B 43 00 n	27 67 0 n	Tamanho do Formulário (Polegadas)	30	
ESC D nk	1B 44 nk 00	27 68 nk 0	Programa Tabulações Horizontais	31	
ESC E	1B 45	27 69	Modo Enfatizado	55	
ESC F	1B 46	27 70	Desativa Modo Enfatizado	56	
ESC G ESC H ESC I n	1B 47 1B 48 1B 49 n	27 71 27 72 27 73 n	Negrito Desativa Negrito Altera Códigos de Controle com Caracteres de Impressão na área entre 00 a 31	58 59 75	
ESC J n	1B 4A n	27 74 n	Avanço de Linha Imediato de n/216 de Polegada	28	
ESC K nk	1B 4B nk	27 75 nk	Modo Gráfico com Densidade Padrão (60 Pontos por Polegada)	96	
ESC L nk	1B 4C nk	27 76 nk	Modo Gráfico com Dupla Densidade (120 Pontos por Polegada)	99	
ESC M	1B 4D	27 77	Modo Elite (12 CPI)	60	
ESC N n	1B 4E n	27 78 n	Programa Salto de Fim de Formulário	36	
ESC O	1B 4F	27 79	Desativa o Salto de Fim de Formulário	37	
ESC P	1B 50	27 80	Desativa Modo Elite	61	
ESC Q n	1B 51 n	27 81 n	Margem Direita	48	
ESC S n	1B 53 n	27 83 n	Modo Sobre/Subscrito	66	
ESC T	1B 54	27 84	Desativa Modo Sobre/Subscrito	67	
ESC U n	1B 55 n	27 85 n	Impressão Uni/Bidirecional	69	
ESC W n	1B 57 n	27 87 n	Caracter Expandido	57	
ESC X n ESC Y nk	1B 58 n 1B 59 nk	27 88 n 27 89 nk	Programa Margem Direita e Esquerda Modo Gráfico com Dupla Velocidade de Impressão e Dupla Densidade (120 Pontos por Polegada)	100	
ESC_n	1B 5A nk	27 90 nk 27 95 n	Modo Gráfico com Quádrupla Densidade (240 Pontos por Polegada) Modo Sobrescrito	101 66	
ESC b n mk (NUL) ESC k n ESC l n ESC s n ESC x n DEL	1B 62 n mk 00 1B 6B n 1B 6C n 1B 73 n 1B 78 n 7F	27 98 n mk 0 27 107 n 27 108 n 27 115 n 27 120 n 127	Programação da Tabulação Vertical por Canal Modo Qualidade de Carta (QC) Margem Esquerda Impressão Silenciosa Modo Qualidade de Carta (QC) Cancela o Ultimo Caracter	35 67 46 82 67 -78	

Modo I (Chave CH2-2, ligada) e/ou Buffer de 5 ou 2 K Bytes

COMANDOS		CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	PÁG
	HEX.	DECIMAL	DESCRIÇÃO	PAG.
ESC # ESC 2 ESC = ESC > ESC A n ESC P n ESC R n	1B 23 1B 32 1B 3D 1B 3E 1B 41 n 1B 70 n 1B 52 n	27 35 27 50 27 61 27 62 27 65 n 27 112 n 27 82 n	Aceita o Bit mais Significativo Espaço entre Linhas de 1/6 de Polegada Fixa o Bit mais Significativo com Valor 0 Fixa o Bit mais Significativo com Valor 1 Espaço entre Linhas de n/72 de Polegada Espaço Proporcional Seleção do Conjunto de Caracteres Internacionais	95 40 94 93 38 62 70

Modo II (Chave CH2-2, desligada) e/ou Buffer de 5 ou 2 K Bytes

		CÓDIGOS	DECODIO ÃO	
COMANDOS	HEX.	DECIMAL	DESCRIÇÃO	PÁG.
ESC 2 ESC 6 ESC 7 ESC A n ESC R 0	1B 32 1B 36 1B 37 1B 41 n 1B 52 30	27 50 27 54 27 55 27 65 n 27 82 48	Ativa Espaço entre Linhas de n/72 de Polegada Conjunto PC2 Conjunto PC1 (Códigos de Controle de 80 a 9F) Espaço entre Linhas de n/72 de Polegada Desativa Tabulações Horizontais e Verticais	42 73 74 38 33

Buffer de 2 K Bytes (Chave CH2-8, Ligada) e/ou Modo I e Modo II

COMANDOS	CĆ	DIGOS	DESCRIÇÃO	PÁG.
	HEX.	DECIMAL	DESCRIÇÃO	PAG.
ESC % n ESC & NUL n m ESC: NUL NUL NUL	1B 25 n 00 1B 2A 00 n mk 1B 3A 00 00 00	27 37 n 0 27 38 0 n m 27 58 0 0 0	Seleciona Caracter Definido pelo Usuário Define Caracteres Definidos pelo Usuário Transfere os Caracteres Internos para o Buffer definido pelo Usuário	91 85 92

3.2. Comandos de Controle para Impressão

3.2.1 Execução da Impressão e Formato dos Comandos de Controle

CR

RETORNO DO CARRO

Formato CR

Basic

CHR\$(13);

Hex

OD

60

END

Função

MODO I e MODO II

Executa a impressão de todos os dados armazenados no Buffer de Impressão.

- * Um avanço de linha ocorrerá depois da impressão se o sinal de auto-carga estiver acionado na interface paralela ou se a chave "CH2-9" (retorno de carro e avanço de linha) estiver ligada.
- * "SO" é automaticamente desligado na execução do "CR".
- * No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "8D" em hexadecimal ou "141" em decimal.

Exemplo

- CHR\$(27);"@"; 1 LPRINT 5 LPRINT "*** CR ***" 10 LPRINT 20 LPRINT "RETORNO DO CARRO": 30 LPRINT 40 LPRINT "RETORNO DO"; CHR\$(13); CHR\$(10); 50 LPRINT "CARRO";
- O *** CR ***
 O RETORNO DO CARRO
 O CARRO

Formato LF

Basic

CHR\$(10);

Hex

0A

Função

MODO I e MODO II

O papel avança uma linha depois de imprimir todos os dados armazenados no buffer de impressão.

* Ao ligar a impressora, o espaço entre as linhas é de 1/6 de polegada. No MODO

Il depende do posicionamento da chave "CH2-5" (espaço entre linhas).

* O espaço entre as linhas é modificado por um "ESC 0", "ESC 1", "ESC 2", "ESC 3", ou "ESC A".

* "SO" é automaticamente desligado na execução do "LF".

* No MODO I ou no MODO II (PC1) poderá ser ativado usando-se o comando "8A" em hexadecimal ou "138" em decimal.

Exemplo

Veja CR

Formato FF

Basic CHR\$(12);

Hex 0C

Função MODO I e MODO II

> Move a impressão para o início da página seguinte depois de imprimir todos os dados armazenados no Buffer de Impressão.

- * Ao ligar a impressora ou receber o comando "ESC @", o avanço de formulário é configurado em 11 ou 12 polegadas se a chave "CH2-1" (tamanho do formulário) estiver desligada. Ou seja, 66 linhas quando o avanço de linha é configurado em 1/6 de polegada.
- * Se não existem dados no Buffer de Impressão quando há o envio do código "FF", a impressora somente avança de formulário, sem imprimir.

 * "SO" é automaticamente desligado na execução do "FF".
- * O tamanho do formulário pode ser modificado por um "ESC C".
- No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "8C" em hexadecimal ou "140" em decimal.

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@"; "*** FF ***" 5 LPRINT LPRINT CHR\$(27); "C"; CHR\$(3); 10 20 "TAMANHO DO FORMULARIO 3 LINHAS" LPRINT 30 LPRINT CHR\$(12); 40 LPRINT "EXECUCAO DO FF-1" 50 LPRINT CHR\$(12); 60 LPRINT "EXECUCAO DO FF-2"
- 70 END
- *** FF *** TAMANHO DO FORMULARIO 3 LINHAS EXECUCAD DO FF-1 0 EXECUCAD DO FF-2 0

TABULAÇÃO HORIZONTAL

$H\Pi$

Formato HT

Basic CHR\$(9);

Hex 09

Função MODO I e MODO II

Movimenta a posição horizontal de impressão para a próxima tabulação programada por um "ESC D", depois de imprimir os dados armazenados no buffer de impressão.

* Quando a impressora é ligada, as tabulações são automaticamente dadas de 8 em 8 posições na impressão de modo normal.

* Quando a margem esquerda é programada por um "ESC ℓ ", a seqüência de tabulações horizontais é deslocada.

* No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "89" em hexadecimal ou "137" em decimal.

* Para programação das tabulações horizontais, deverá ser usado o comando "FSC D".

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
5
    WIDTH "LPT1:",255
                 HT
    LPRINT
10
                 ";"###
20
    LPRINT
30
    LPRINT
    LPRINT
            "* COLOCA HT
40
50
    LPRINT CHR$(9);"***
60
    LPRINT CHR$(9);"###
70
    LPRITN CHR$(9);"***
80
    END
```

Formato VT

Basic CHR\$(11);

Hex 0B

Função MODO I e MODO II

> Movimenta a posição vertical de impressão para a próxima tabulação programada por um "ESC B" depois de imprimir os dados armazenados no buffer de impressão.

> Ao ligar a impressora ou receber o comando "ESC @", a tabulação vertical será configurada igual ao avanço de linhas ("VT" = "LF"). Se a programação de "VT" for igual ou major do que o comprimento do formulá-

rio, a impressora avança para o próximo formulário.

* "SO" é automaticamente desligado na execução do "VT".

* No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "8B" em hexadecimal ou "139" em decimal. Para programação das tabulações verticais, deverá ser usado o comando "ESC B".

Exemplo

```
1
   LPRINT CHR$(27);"@";
          ""*** VT ***"
5
   LPRINT
10 LPRINT "ATIVA VT"
20 LPRINT CHR$(27);"B";
30 LPRINT CHR$(3); CHR$(7); CHR$(12); CHR$(0);
40 FOR N=1 TO 3
50 LPRINT CHR$(11);"--- VT";N;"---"
60 NEXT N
70 END
```

```
*** VT ***
0
         ATIVA VT
                     1
\bigcirc
                     2
0
O
                     3
```

NUL

COMANDO DE TÉRMINO

Formato NUL

Basic CHR\$(0);

Hex 00

Função MODO I e MODO II

Encerra os comandos "ESC B" e "ESC D" ou chaveia as funções "ESC S" e "ESC W".

* Se a impressora receber apenas um "NUL", este será ignorado.

* No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "80" em hexadecimal ou "128" em decimal.

ESC J

AVANÇO DE LINHA IMEDIATO DE n/216 DE POLEGADA

Formato ESC J n $(0 \le n \le 255)$

Basic CHR\$(27);"J";CHR\$(n);

Hex 1B 4A n

Função MODO I e MODO II

Ao receber o comando "ESC J" executará um avanço de linha imediato de n/216 de polegada.

* Se for programado com n = 0, não executará avanço de linha.

* "SO" é automaticamente desligado na execução do "ESC J".

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC J n ***"
- 10 LPRINT "COLOCACAO DO ESC J n"
- 20 FOR N=10 TO 100 STEP 40
- 30 LPRINT CHR\$(27); "J"; CHR\$(N);
- 40 LPRINT "--- AVANCO DE"; N; "/216 POL ---"
- 50 NEXT N
- 60 LPRINT "--- FIM ---"
- 70 END

. !	*** ESC J n ***	
0	COLOCACAO DO ESC J	Ω
1	AVANCO DE 10 /2:	16 POL

--- AVANCO DE 50 /216 POL ---

--- AVANCO DE 90 /216 POL ---

--- AVANCO DE 90 /216 POL ---

Formato | ESC C n

 $(1 \le n \le 127)$

Basic

CHR\$(27);"C";CHR\$(n);

Hex

1B 43 n

Função

MODO I

Este comando define o tamanho do formulário em linhas.

* O "n" define o número de linhas por formulário.

* O início do formulário é assumido quando este comando é recebido.

* Este código desativa o salto de fim de formulário e as tabulações verticais dadas anteriormente.

MODO II

Este comando define o tamanho do formulário em linhas.

* O "n" define o número de linhas por formulário.

* O tamanho do formulário é automaticamente configurado com 66 linhas quando a impressora é ligada, se a chave "CH2-1" (tamanho do formulário) estiver ligada e a chave "CH2-5" (espaço entre linhas), estiver desligada.
* O início da página é assumido quando este clárica ao e televicio do porte de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del contra de la con

Este código desativa o salto de fim de formulário e as tabulações verticais dadas anteriormente.

Exemplo

- LPRINT CHR\$(27);"@";
- LPRINT "*** ESC C n
- 10 LPRINT CHR\$(27);"C";CHR\$(3);
- 20 FOR N=1 TO 3
- 30 LPRINT "- TAMANHO DO FORMULARIO 3 LINHAS -"
- 40 LPRINT CHR\$(12);
- 50 NEXT N
- 60 END



```
      Formato II ESC C NUL n
      (1 ≤ n ≤ 22)

      Basic
      CHR$(27);"C";CHR$(0);CHR(n);

      Hex
      1B 43 00 n

      Função
      MODO I e MODO II
```

Este comando define o tamanho do formulário em polegadas.


* O "n" define o tamanho do formulário em polegadas.

* O início da página é assumido quando este comando é recebido.

 * Este código desativa o salto de fim de formulário e as tabulações verticais dadas anteriormente.

Exemplo

```
1 LPRINT CHR$(27);"@";
5 LPRINT "*** ESC C n ***"
10 FOR N=1 TO 2
20 READ A
30 LPRINT CHR$(27);"C";CHR$(0);CHR$(A);
40 LPRINT "TAMANHO DO FORMULARIO";A;"EM POLEG."
50 LPRINT "INICIO DA PAG";A;CHR$(12);
60 NEXT N
70 LPRINT "- FIM -"
80 END
90 DATA 1,2
```



ESC D

PROGRAMA TABULAÇÕES HORIZONTAIS

Formato ESC D n1 n2 ... ni ni + 1 ... nk NUL $(1 \le n \le 132)$ $(1 \le k \le 32 \text{ no MODO I})$ $(1 \le k \le 28 \text{ no MODO I})$

Basic CHR\$(27);"D";CHR\$(n1);CHR\$(n2);...CHR\$(nk);CHR\$(0);

Hex 1B 44 n1 n2 ... nk 00

Função MODO I e MODO II

90

END

Determina as posições das tabulações horizontais.

* Este comando define no máximo, 32 posições de tabulações horizontais no MODO I e 28 no MODO II cancelando todas as tabulações anteriormente programadas. A tabulação é executada ao receber um comando "HT".

* O comando termina por um código "NUL" ou quando "k" exceder a 32 no MO-

DO I ou ainda quando "k" exceder a 28 no MODO II.

Quando a tabulação horizontal é executada cada posição "ni" é contada a partir da margem esquerda e não da última posição de impressão.

Exemplo

- LPRINT CHR\$(27);"@"; 1 5 LPRINT "*** ESC D nk 0 ***" 10 LPRINT "CONFIGURAÇÃO INICIAL" 20 LPRINT CHR\$(9); "TAB 1"; CHR\$(9); "TAB 2"; LPRINT CHR\$(9); "TAB 3" 30 40 LPRINT "PROGRAMACAO DA TABULACAO HORIZONTAL" 50 LPRINT CHR\$(27);"D"; 60 LPRINT CHR\$(10); CHR\$(22); CHR\$(35); CHR\$(0); 70 LPRINT CHR\$(9); "TAB 1"; CHR\$(9); "TAB 2"; 80 LPRINT CHR\$(9);"TAB 3"
- O *** ESC D nk 0 ***

 CONFIGURAÇÃO INICIAL

 O TAB 1 TAB 2 TAB 3

 PROGRAMAÇÃO DA TABULAÇÃO HORIZONTAL

 TAB 1 TAB 2 TAB 3

ESC B

PROGRAMA TABULAÇÕES VERTICAIS

Formato ESC B n1 n2 ... nk NUL $(1 \le n \le 254)$ $(1 \le k \le 16)$

Basic CHR\$(27);"B";CHR\$(n1);CHR\$(n2);...CHR\$(nk);CHR\$(0);

Hex 1B 42 n1 n2 ... nk 00

Função MODO I e MODO II

Determina as posições das tabulações verticais.

* Este comando pode programar até 16 tabulações verticais.

* As posições devem ser definidas em ordem crescente.

* A tabulação vertical termina quando receber um código "NUL" ou quando "k" exceder a 16.

Este comando é usado para programar o canal "0" independentemente do ativamento do "ESC l" (Seleção do canal de tabulação vertical).

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC B nk 0 ***"
- 10 LPRINT "TAMANHO DO FORMULARIO DE 10 LINHAS"
- 20 LPRINT CHR\$(27); "C"; CHR\$(10);
- 30 LPRINT "TABULAÇÃO VERTICAL EM 3, 8 E 10"
- 40 LPRINT CHR\$(27); "B"; CHR\$(3); CHR\$(8);
- 50 LPRINT CHR\$(10); CHR\$(0);
- 60 FOR N=1 TO 3
- 70 LPRINT CHR\$(11);"--- TAB VERT";N;"---"
- 80 NEXT N
- 90 LPRINT CHR\$(11):"--- PROXIMA PAG ---"
- 95 END

O TAMANHO DO FORMULARIO DE 10 LINHAS TABULACAO VERTICAL EM 3, 8 E 10 O --- TAB VERT 1 -- O --- TAB VERT 2 -- --- TAB VERT 3 -- O --- PROXIMA PAG ---

Formato ESCR0

Basic CHR\$(27);"R";CRH\$(0);

MODO II

110 END

Hex 1B 52 30

Este comando desativa as programações horizontais e verticais dadas por um "ESC D" e/ou um "ESC B".

* Quando este comando é ativado, as tabulações horizontais e verticais assumem os valores-padrão.

Exemplo

Função

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@"; 5 LPRINT "*** ESC R O ***" 10 LPRINT "PROGRAMACAO DA TABULACAO HORIZONTAL"; 20 LPRINT " E VERTICAL" 30 LPRINT CHR\$(27);"D"; 40 LPRINT CHR\$(15); CHR\$(0); 50 LPRINT CHR\$(27); "B"; CHR\$(3); CHR\$(0); LPRINT CHR\$(11); CHR\$(9); "PROGRAMACAO DAS "; 60 70 LPRINT "TABULACOES" LPRINT CHR\$(27); "R"; CHR\$(0); 80 LPRINT "DESPROGRAMA TABULACOES HORIZONTAIS "; 100 LPRINT "E VERTICAIS"
- O PROGRAMACAO DA TABULACAO HORIZONTAL E VERTICAL

 PROGRAMACAO DAS TABULACOES

 DESPROGRAMA TABULACOES HORIZONTAIS E VERTICAIS

Formato ESC / n (0 ≤ n ≤ 7)

Basic CHR\$(27);"/";CHR\$(n);

Hex 1B 2F n

Função MODO I e MODO II

Este comando ativa o can

* As tabulações somente riormente pelo comando

1 LPRINT CHR\$

5 LPRINT "***

10 LPRINT "TAB

20 LPRINT CHR\$

Este comando ativa o canal de tabulação vertical programado por "ESC b".

* As tabulações somente serão executadas se tiverem sido programadas anteriormente pelo comando "ESC b".

LPRINT CHR\$(27);"@"; LPRINT "*** ESC / n *** LPRINT "TAMANHO DO FORMULARIO 6 LINHAS" LPRINT CHR\$(27); "C"; CHR\$(6); 30 LPRINT "PROGRAMA CANAL 1 EM 1, 3 LINHAS" 40 LPRINT CHR\$(27); "b"; CHR\$(1); CHR\$(3); CHR\$(0); LPRINT "PROGRAMA CANAL 2 EM 2, 4 LINHAS" 50 60 LPRINT CHR\$(27); "b"; CHR\$(2); CHR\$(4); CHR\$(0); 70 FOR N=1 TO 2 80 LPRINT "* CANAL"; N; "SELECIONADO *" 90 LPRINT CHR\$(27):"/":CHR\$(N): FOR I=1 TO 2 100 110 LPRINT CHR\$(11); "TABULACAO VERTICAL": I 120 NEXT I

140 END

NEXT N

130

O *** ESC / n ***

TAMANHO DO FORMULARIO 6 LINHAS
PROGRAMA CANAL 1 EM 1, 3 LINHAS
PROGRAMA CANAL 2 EM 2, 4 LINHAS
* CANAL 1 SELECIONADO *

TABULACAO VERTICAL 1

TABULACAO VERTICAL 2
* CANAL 2 SELECIONADO *

TABULACAO VERTICAL 1

TABULACAO VERTICAL 1

TABULACAO VERTICAL 2

ESC b

PROGRAMAÇÃO DAS TABULAÇÕES VERTICAIS POR CANAL

Formato ESC b n m1 m2 ... mk NUL n: número do canal $(0 \le n \le 7)$ m: número a posição (1 \leq k \leq 16)

Basic CHR\$(27);"b";CHR\$(n);CHR\$(m1);...CHR\$(mk);CHR\$(0):

Hex 1B 62 n m1 m2 ... mk 00

Função MODO I e MODO II

Determina as posições das tabulações verticais de cada canal (n).

* O canal "0" é automaticamente programado ao ligar a impressora ou ao receber o comando "ESC @".

O canal "0" também pode ser programado por um "ESC B". A seqüência de "mk" termina com um código "NUL" ou quando "k" exceder a

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
5
     LPRINT "*** ESC b mk 0 ***"
     LPRINT "TAMANHO DO FORMULARIO 10 LINHAS"
10
     LPRINT CHR$(27); "C"; CHR$(10);
20
30
     LPRINT CHR$(27); "b"; CHR$(3);
40
     LPRINT CHR$(3); CHR$(5); CHR$(10); CHR$(0);
50
     LPRINT "SELECAO DO CANAL 3"
     LPRINT CHR$(27);"/";CHR$(3);
60
70
     LPRINT "LINHA 1"; CHR$(11);
80
     LPRINT "LINHA 3"; CHR$(11);
     LPRINT "LINHA 5"; CHR$(11);
90
100
     LPRINT "LINHA 10"
110
     END
```

```
*** ESC b n mk 0 ***
0
       TAMANHO DO FORMULARIO 10 LINHAS
       SELECAO DO CANAL 3
       LINHA 1
       LINHA 3
\bigcirc
       LINHA 5
\bigcirc
       LINHA 10
```

ESC N

PROGRAMA SALTO DE FIM DE FORMULÁRIO

Formato ESC N n

 $(1 \le n \le 127)$

Basic

CHR\$(27);"N";CHR\$(n);

Hex

1B 4E n

Função

MODO I e MODO II

Programa o salto das últimas "n" linhas do formulário.

* Se n = 0, este comando é ignorado e o salto anterior é mantido.

* Os valores de "n" não devem exceder ao tamanho do formulário programado por "ESC C".

* Se o tamanho do formulário for trocado por um "ESC C", o salto de fim de for-

mulário será desativado.

* Ao ligar-se a impressora, se a chave "CH2-1" (tamanho do formulário) estiver ligada, é automaticamente colocada uma polegada de salto de fim de formulário. Se estiver no MODO II com a chave "CH2-5" (espaço entre linhas) ligada, a impressora imprimirá 60 linhas saltando as últimas 6 linhas do formulário.

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC N n ***"
- 10 LPRINT "TAMANHO DO FORMULARIO 5 LINHAS"
- 20 LPRINT CHR\$(27); "C"; CHR\$(5);
- 30 LPRINT CHR\$(27): "N"; CHR\$(1);
- 40 FOR N=1 TO 5
- 50 LPRINT "--- SALTO DE UMA LINHA ---"
- 60 NEXT N
- 70 END

0	*** ESC N n ***	
0	TAMANHO DO FORMULARIO 5 LINHAS	
0	SALTO DE UMA LINHA SALTO DE UMA LINHA SALTO DE UMA LINHA	
0	SALTO DE UMA LINHA	
0		

Formato ESC O

Basic CHR\$(27);"O";

Hex

1B 4F

Função

MODO I e MODO II

Desativa o salto de fim de formulário programado por um "ESC N".

* O salto de fim de formulário pode também ser desativado pela chave "CH1-9". Para isso, esta chave deve estar na posição "desligada" quando se ligar a impressora ou quando esta receber o comando "ESC @".

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC O ***"
- 10 LPRINT "TAMANHO DO FORMULARIO DE 3 LINHAS"
- 20 LPRINT CHR\$(27); "C"; CHR\$(3);
- 30 LPRINT CHR\$(27); "N"; CHR\$(1);
- 40 FOR N=1 TO 3
- 50 LPRINT "--- SALTO DE UMA LINHA ---"
- 60 NEXT N
- 70 LPRINT CHR\$(27);"O";
- 80 LPRINT
- 90 LPRINT "DESATIVA O SALTO"
- 100 LPRINT
- 110 FOR I=1 TO 3
- 120 LPRINT "--- ELIMINA SALTO ---"
- 130 NEXT I
- 140 END
- O | *** ESC O ***
 - TAMANHO DO FORMULARIO DE 3 LINHAS
- --- SALTO DE UMA LINHA ---
 - --- SALTO DE UMA LINHA ---
- O --- SALTO DE UMA LINHA ---
- DESATIVA O SALTO
 - --- ELIMINA SALTO ---
- O i --- ELIMINA SALTO ---
 - --- ELIMINA SALTO ---

ESC A

ESPAÇO ENTRE LINHAS DE n/72 DE POLEGADA

Formato

ESC A n

 $(0 \le n \le 85)$

Basic

CHR\$(27);"A";CHR\$(n);

Hex

1B 41 n

Funcão

MODO I

Ativa espaço entre linhas de n/72 de polegada.

Quando n = 0, "LF" e "VT" são equivalentes ao comando "CR".

Quando n = 1, o avanço de linhas é igual à dimensão de uma agulha. Quando a impressora é ligada, "n" é automaticamente colocado em 12 (espaçamento entre linhas de 1/6 de polegada)

- 1 LPRINT CHR\$(27); "@";
- 5 LPRINT "*** ESC A n ***"
- 10 LPRINT "ESPACO DE n/72"
- 20 FOR N=5 TO 20 STEP 5
- 30 LPRINT CHR\$(27); "A"; CHR\$(I);
- 40 LPRINT "-----
- 50 NEXT N
- 60 END

```
*** ESC A n ***
        ESPACO DE n/72
                                      50
                                          1199
\bigcirc
                                      15
                                           172
                                      20
O
```

MODO II

Formato ESC A n


ESC A n $(1 \le n \le 85)$

Programa o espaço entre linhas de n/72 de polegada.

* No MODO II, este comando é equivalente ao MODO I com a diferença de precisar ser ativado através do "ESC 2".

Exemplo

- 5 LPRINT "*** ESC A & 2 ***"
- 10 FOR N=10 TO 30 STEP 10
- 20 LPRINT CHR\$(27); "A"; CHR\$(N);
- 30 LPRINT CHR\$(27);"2";
- 40 LPRINT "--- ESPACO ";N;"/72 POL ---"
- 50 NEXT N
- 60 END



ESC₂

ESPAÇO ENTRE LINHAS DE 1/6 DE POLEGADA

Formato ESC 2

Basic

CHR\$(27);"2";

Hex

1B 32

Função


MODO I

Ativa espaço entre linhas de 1/6 de polegada.

* Depois de recebido este comando, as linhas seguintes terão espaçamento de 1/6 de polegada.

Este espaçamento entre linhas é automaticamente programado quando a impressora for ligada ou ao receber o comando "ESC @".

```
1
    LPRINT CHR$(27);"@";
10
    LPRINT "6 LINHAS POR POLEGADA *** ESC
20
    LPRINT
30
    LPRINT CHR$(27);"2";
40
    FOR N=1 TO 6
50
    LPRINT "--- 6 LINHAS POR POLEGADA
60
    NEXT N
70
    LPRINT
80
    LPRINT
90
    LPRINT
           "8 LINHAS POR POLEGADA ***
                                        ESC
100 LPRINT
110 LPRINT CHR$(27);"0";
120 FOR I=1 TO 8
130 LPRINT "--- 8 LINHAS POR POLEGADA
140 NEXT I
150 END
```



Formato ESC 2

Basic CHR\$(27);"2";

Hex 1B 32

Função MODO II

Ativa espaço entre linhas de n/72 de polegada programado por um comando "ESC A" recebido anteriormente.

* Depois de receber um "ESC A", o avanço de linha é programado pelo especificado nessa següência.

* Se não houver um "ESC A" antes deste comando, o espaço entre linhas é de 1/6 de polegada.

- 5 LPRINT "*** ESC 2 ***"
- 10 LPRINT "ESC A n ***"
- 20 FOR N=10 TO 40 STEP 10
- 30 LPRINT CHR\$(27); "A"; CHR\$(N)
- 40 LPRINT "--- ":N:"/72 POL ---"
- 50 NEXT N
- 60 LPRINT
- 70 LPRINT "*** ESC A n & 2 ***"
- 80 FOR I=10 TO 40 STEP 10
- 90 LPRINT CHR\$(27); "A"; CHR\$(I); CHR\$(27); "2";
 - 100 LPRINT "---"; I; "/72 POL ---"
- 110 NEXT I
- 120 LPRINT "--- FIM ---"
- 130 END

	7
O ESC A n ***	}
10 /72 POL	}
O 20 /72 POL	}
30 /72 POL	· ·
O 40 /72 POL	{
	2 %
*** ESC A n & 2 ***	}
O 10 /72 POL	ţ
20 /72 POL	{
O 30 /72 POL	}
	{
(0. (70. DO)	}
O 40 /72 POL	
0	
FIM	

Formato ESC 0

Basic CHR\$(27);"0";

Hex 1B 30

Função MODO I e MODO II

Ativa espaço entre linhas de 1/8 de polegada.

- Depois de receber este comando, as linhas seguintes terão espaço entre elas de 1/8 de polegada.
- * No MODO II, se existir algum caracter semi-gráfico, o espaço entre as linhas será de 1/6 de polegada.

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27); "@";
1
    LPRINT "*** ESC O ***"
5
10
    LPRINT "PROGRAMA
                       ESC 1"
20
    LPRINT CHR$(27);"1";
30
    FOR N=1 TO 4
40
    LPRINT "--- ESPACO DE 7/72 POL ---"
50
    NEXT N
60
    LPRINT
70
    LPRINT "PROGRAMA ESC 0"
    LPRINT CHR$(27);"0";
80
90
    FOR I=1 TO 4
100 LPRINT "--- ESPACO DE 1/8 POL ---"
110 NEXT I
120 END
```

```
*** ESC 0 ***
      PROGRAMA ESC 1
      PROGRAMA:5
                  DE
                      1/8
                          FOL
           ESPACO
                          POL
                   DE
                      1/8
                      1/8
                          POL
           ESPACO
                   DE
           ESPACO
                  DE
                      1/8
                          FOL
0
```

Formato ESC 1

Basic

CHR\$(27);"1";

Hex

1B 31

Função

MODO I e MODO II

Ativa espaço entre linhas de 7/72 de polegada.

* No MODO II, se existir algum caracter semi-gráfico, o espaço entre as linhas será de 1/6 de polegada.

```
1
    LPRINT CHR$(27);"@";
5
    LPRINT "*** ESC 1 ***"
10
    LPRINT "PROGRAMA ESC O"
20
    LPRINT CHR$(27);"0";
30
    FOR N=1 TO 3
40
    LPRINT "--- ESPACO DE 1/8 POL
50
    NEXT N
60
    LPRINT "PROGRAMA ESC 1"
70
    LPRINT CHR$(27);"1";
80
    FOR I=1 TO 3
90
    LPRINT "--- ESPACO DE 7/72 POL ---"
100 NEXT I
110 END
```

ESC₃

ESPAÇO ENTRE LINHAS DE n/216 DE POLEGADA

Formato

ESC 3 n

 $(0 \le n \le 255)$

Basic

CHR\$(27);"3";CHR\$(n);

Hex

1B 33 n

Função

MODO I e MODO II

Ativa espaço entre linhas de n/216 de polegada.

* Se n = 1 ou 2, não é assegurada a precisão do salto.

* Se n = 0, o avanço de linha (LF) e a tabulação vertical (VT) são equivalentes ao código retorno do carro (CR).

No MODO II, se existir algum caracter semi-gráfico, o espaço entre as linhas será de 1/6 de polegada.

Exemplo

- 1 LPIRNT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC-3 n ***"
- 10 LPRINT "PROGRAMA ESC 3"
- 20 FOR N=10 TO 150 STEP 40
- 30 LPRINT CHR\$(27); "3"; CHR\$(N);
- 40 LPRINT "--- ESPACO":N:"/216 POL ---"
- 50 NEXT N
- 60 END

ESC ℓ

MARGEM ESQUERDA

Formato ES

ESC ℓ n

Basic

CHR\$(27);"\ell';CHR\$(n);

Hex

1B 6C n

Função

MODO I e MODO II

Programação da margem esquerda.

* Os valores de "n" dependem do tipo do caracter, como mostrado na tabela abaixo.

	Padrão	Expandido
Normal	0 ≤ n ≤ 78	0 - 7 - 20
Enfatizado	0 ≤ 11 ≤ 78	0 ≤ n ≤ 39
Comprimido	0 ≤ n ≤ 133	0 ≤ n ≤ 66
Elite	0 ≤ n ≤ 93	0 ≤ n ≤ 46

^{*} Este comando desativa a tabulação horizontal dada anteriormente e assume novas posições de tabulações horizontais a partir da margem esquerda determinada por esse comando.

* Para acionar a margem direita, veja "ESC Q".

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 2 WIDTH "LTP1:",255
- 5 LPRINT "*** ESC 1 n ***"
- 10 FOR N=1 TO 2
- 20 LPRINT "1234567890";
- 30 NEXT N
- 40 LPRINT
- 50 LPRINT "PROGRAMACAO DA MARGEM ESQUERDA ESC 1 n"
- 60 FOR I=1 TO 4
- 70 READ X
- 80 LPRINT CHR\$(27);"1";CHR\$(X);
- 90 LPRINT "DESLOCA COLUNA"
- 100 NEXT I
- 110 END
- 120 DATA 10,1,5,3

Este código deve ser dado no começo de cada linha. Se isso não ocorrer, os dados já armazenados no buffer poderão ser perdidos.

Formato ES

ESC Q n

Basic

CHR\$(27);"Q";CHR\$(n);

Hex

1B 51 n

Função

MODO I e MODO II

Programação da margem esquerda.

* Os valores de "n" dependem do tipo do caracter, como mostrado na tabela abaixo.

	Padrão	Expandido	
Normal	2 ≤ n ≤ 80	1 ≤ n ≤ 40	
Enfatizado	25115 00	1311370	
Comprimido	4 ≤ n ≤ 137	2 ≤ n ≤ 68	
Elite	3 ≤ n ≤ 96	2 ≤ n ≤ 48	

* Os comandos com valores fora dos limites serão ignorados.

O comprimento da linha a ser impressa é determina pelo tipo do caracter utilizado

* Este código deve ser dado no começo de cada linha. Se isso não ocorrer, os dados já armazenados no buffer poderão ser perdidos.

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC Q n ***"
- 10 GOSUB 60:LPRINT CHR\$(10);
- 20 LPRINT "PROGRAMA MARGEM DIREITA IGUAL A 10"
- 30 LPRINT CHR\$(27); "Q"; CHR\$(10);
- 40 GOSUB 60
- 50 END
- 60 FOR N=1 TO 2
- 70 LPRINT "1234567890":
- 80 NEXT N
- 90 RETURN

0

*** ESC Q n ***

12345678901234567890

PROGRAMA MARGEM DIREITA IGUAL A 10

1234567890

Formato

ESC X

Basic

CHR\$(27);"X":CHR\$(n):CHR\$(m);

Hex

1B 58 n m

Função

MODO I e MODO II

Programação da margem direita e esquerda.

* O valor de "n" determina a margem esquerda e "m" determina a margem direi-

* Os valores de "n" dependem do tipo de caracter como mostrado na tabela abaixo:

	Padrão	Expandido
Normal	0 < = n < = 133	0 < = n < = 66
Enfatizado	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 \ - 11 \ - 00
Comprimido	- 0 < = n < = 93	0 < = n < = 46
Elite	0 < = n < = 93	0 < = n < = 46

* Este comando desativa a tabulação horizontal dada anteriormente e assume novas posições de tabulações horizontais a partir da margem esquerda determinada por "m".

* Este código deve ser dado no começo de cada linha. Se isso não ocorrer, os

dados já armazenados no buffer poderão ser perdidos.

* Os valores de "m" dependem do tipo de caracter, como mostra a tabela:


	Padrão	Expandido	
Normal	0 < = n < = 80	1 < = n < = 40	
Enfatizado		1 < = 11 < = 40	
Comprimido	4 < = n < = 137	2 < 1 = n < 1 = 68	
Elite	3 < = n < = 96	2 < = n < = 48	

* Os comandos com valores fora dos limites serão ignorados.

* O comprimento de linha a ser impressa é determinado pelo tipo de caracter utilizado.

* O valor de "n" nunca deve ser maior do que o valor de "m". Caso isso ocorra, nada será impresso.

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
5
    LPRINT "*** ESC X ***"
10
    LPRINT "SEM PROGRAMACAO DAS MARGENS";
20
    LPRINT
    LPRINT CHR$(27); "X"; CHR$(5); CHR$(15);
30
    LPRINT "PROGRAMACAO DAS MARGEM DIREITA E ";
40
50
    LPRINT "ESQUERDA"
60
    END
```



SO ou ESC SO

CARACTER EXPANDIDO

Formato

SO ou ESC SO

Basic

CHR\$(14); ou CHR\$(27);CHR\$(14);

Hex

0E ou 1B 0E

Função

MODO I e MODO II

Seleciona caracteres expandidos.

* Depois de receber estes comandos, serão impressos os dados com dupla lar-

gura horizontal do caracter até agora utilizado. Ao receber "DC4", "CAN", "LF", "VT", "ESC WO", "ESC @", "CR" ou "FF", os comandos "SO" e "ESC SO" serão desativados.

No Modo I ou no Modo II (PC1), o comando "SO" poderá ser ativado usando-se o código "8E" em hexadecimal ou "142" em decimal.

Exemplo

- LPRINT CHR\$(27);"@"; 1 LPRINT "*** SO ***" 5
- LPRINT "NORMAL " 10
- 20 LPRINT CHR\$(14);
- 30 LPRINT "ATIVA SO"
- 40 LPRINT CHR\$(20);
- LPRINT "DESATIVA" 50
- 60 END

O *** 50 ***

 \bigcirc ATIVA 25:1

DESATIVA

NORMAL

Formato

DC4

Basic

CHR\$(20);

Hex

14

Função

MODO I e MODO II

Desativa caracteres expandidos ativados por "SO".

* Este código não desativa os caracteres expandidos ativados pelo "ESC W".

* No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "94" em hexadecimal ou "148" em decimal.

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
 5 LPRINT "*** DC4 ***"
 10 LPRINT "NORMAL "; CHR\$(14);
 20 LPRINT "EXPANDIDO"; CHR\$(20);
 30 LPRINT "NORMAL"
- 40 END
- O *** DC4 ***
 NORMAL EXPANDED NORMAL
 O

SI ou ESC SI

CARACTER COMPRIMIDO

Formato SI ou ESC SI

Basic CHR\$(15); ou CHR\$(27); CHR\$(15);

Hex 0F ou 1B 0F

Função MODO I e MODO II

Ativa caracteres comprimidos.

* Depois de receber estes comandos, a impressora imprime os dados no modo comprimido até receber um código "DC2".

* Se a impressora receber estes comandos estando no modo normal ou Elite, o tamanho se reduz a 17 CPI ou 20 CPI (caracteres por polegada), respectiva-

* Se estes códigos forem usados junto com um "SO". "ESC SO" ou "ESC W", é impresso o caracter expandido comprimido (8.5 CPI).

* Se estes códigos forem programados em conjunto com o "ESC E", os comandos "SI" ou "ESC SI" são ignorados. Entretanto, se o modo enfatizado for desativado por um "ESC F", retorna-se ao modo comprimido.

O número máximo de caracteres impressos por linhas é de 137 no MODO I e

132 no MODO II.

Exemplo

O

No MODO I ou no MODO II (PC1), o comando "SI" poderá ser ativado usandose o código "8F" em hexadecimal ou "143" em decimal.

- LPRINT CHR\$(27);"@"; 1
- LPRINT "*** SI ***" 5
- 10 LPRINT "NORMAL "; CHR\$(15); "COMPRIMIDO ";
- 20 LPRINT CHR\$(18); "NORMAL";
- 30 END

*** SI *** 0

NORMAL COMPRIMIDO NORMAL

Formato DC2

Basic CHR\$(18);

Hex 12

Função MODO I e MODO II

60

END

Desativa caracteres comprimidos, programados por um "SI" depois de imprimir todos os dados armazenados no buffer de impressão.

* No modo enfatizado, esse comando desativa somente o caracter comprimido, sem imprimir.

No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "92" em hexadecimal ou "146" em decimal.

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
 5 LPRINT "*** DC2 ***"
 10 LPRINT CHR\$(15);"COMPRIME ";
 20 LPRINT CHR\$(27);"E";CHR\$(14);
 30 LPRINT "ENFATIZADO ";CHR\$(20);
 40 LPRINT CHR\$(27);"F";
 50 LPRINT "COMPRIME ";CHR\$(18);" NORMAL"
- COMPRIME ENFATIZADO COMPRIME NORMAL

 O

 O

Formato ESC E

Basic CHR\$(27); "E";

1

Hex 1B 45

Funcão MODO I e MODO II

> Ativa o modo enfatizado depois de imprimir todos os dados armazenados no Buffer de Impressão.

> * Se este código é programado em conjunto com um código "SI", será impresso o modo enfatizado sendo ignorado o modo comprimido.

> O "ESC E" pode ser programado em conjunto com o comando "SO" sendo im-

presso o modo enfatizado expandido.

Se este comando é programado em conjunto com o modo Elite "ESC M", este é ignorado. Entretanto, quando o modo Elite é desativado por um "ESC P", retorna ao modo enfatizado.

Este modo é desativado por um "ESC F"

Exemplo

O

- LPRINT CHR\$(27); "@";
- LPRINT "*** ESC E & F ***" 5
- 10 FOR N=1 TO 2
- 20 LPRINT "ENFATIZA COM ESC E"
- 30 LPRINT CHR\$(27); "E";
- 40 GOSUB 100
- 50 LPRINT " DESATIVA COM ESC F"; CHR\$(10);
- 60 LPRINT CHR\$(27); "F";
- 70 GOSUB 100
- NEXT N 80
- 90 END
- 100 FOR I=1 TO 12
- 110 LPRINT "(*>":
- 120 NEXT I
- 130 LPRINT
- 140 RETURN
- *** ESC E & F *** 0
 - ENFATIZA COM ESC E
- DESATIVA COM ESC F
- ENFATIZA COM ESC E

 - DESATIVA COM ESC F

ESC F

DESATIVA MODO ENFATIZADO

Formato ESC F

Basic

CHR\$(27); "F";

Hex

1B 46

Função

MODO I e MODO II

Desativa o modo enfatizado dado por "ESC E"

* Quando a impressora estiver programada nos modos Enfatizado e Elite ao mesmo tempo, este comando não afeta nenhum modo de impressão. Entretanto, quando o modo Elite é desativado por um "ESC P", este comando se torna válido.

Exemplo

Veja "ESC E".

Formato ESC W n

n = 0 : Desativa n = 1 : Ativa

11 - 1. At

Basic ► CHR\$(27); "W"; CHR\$ (n);

Hex 1B 57 n

Função MODO I e MODO II

Ativa ou desativa caracter expandido.

* Depois de receber este comando com n = 1, a impressão é realizada no modo expandido até receber um "ESC W" com n = 0. Este comando não é eliminado por um retorno de carro (CR).

Este código com n = 0 desativa o caracter expandido programado anteriormente por um código "SO".

Exemplo

 \circ

 \bigcirc

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC W n ***"
- 10 LPRINT "MODO NORMAL "
- 20 LPRINT CHR\$(27);"W";CHR\$(1);
- 30 LPRINT "ATIVA ESC W 1 COM N = 1 "
- 40 LPRINT CHR\$(27); "W"; CHR\$(0);
- 50 LPRINT " DESATIVA ESC W COM N=0"
- 60 END

*** ESC W n ***

MODO NORMAL

ATIVA ESC W 1 COM N = 1

DESATIVA ESC W COM N=0

ESC G ou ESC 4

NEGRITO

Formato

ESC G ou ESC 4

Basic

.CHR\$(27);"G"; ou CHR\$(27);"4";

Hex

1B 47 ou 1B 34

Função

MODO I e MODO II

Imprime os dados em negrito.

- * O negrito é um método pelo qual o mesmo caracter é impresso duas vezes com um deslocamento vertical em 1/216 de polegada. Para manter a posição vertical absoluta do caracter, a impressora ajusta automaticamente o salto de linha.
- * No caso de ser ativado com sub/sobrescrito, estes comandos são ignorados. * Estes comandos são desativados por um "ESC H" ou "ESC 5".

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC G & H ***"
- 10 FOR N=1 TO 4
- 20 LPRINT CHR\$(27); "G";
- 30 LPRINT "NEGRITO PROGRAMADO POR ESC G"
- 40 LPRINT CHR\$(27);"H";
- 50 LPRINT "DESATIVA NEGRITO ATRAVES DO ESC H"
- 60 NEXT N
- 70 END

O *** ESC G & H ***

NEGRITO PROGRAMADO POR ESC G
DESATIVA NEGRITO ATRAVES DO ESC H
NEGRITO PROGRAMADO POR ESC G
DESATIVA NEGRITO ATRAVES DO ESC H
NEGRITO PROGRAMADO POR ESC G
DESATIVA NEGRITO ATRAVES DO ESC H
NEGRITO PROGRAMADO POR ESC G
DESATIVA NEGRITO ATRAVES DO ESC H
O

ESC Hou ESC 5

DESATIVA NEGRITO

Formato ESC H ou ESC 5

Basic CHR\$(27);"H"; ou CHR\$(27);"5";

Hex 1B 48 ou 1B 35

Função MODO I e MODO II

Desativa o negrito programado por um "ESC G" ou por um "ESC 4".

Exemplo

Veja "ESC G" ou "ESC 4".

ESC -

SUBLINHADO

Formato ESC —

n = 0 : Desativa

n = 1 : Ativa

Basic

CHR\$(27); "—"; CHR\$ (n);

Hex

1B 2D n

Função

MODO I e MODO II

Ativa ou desativa o sublinhado.

- * Depois de receber este comando, com n = 1, a impressora imprime os caracteres seguintes sublinhados. Se n = 0 desabilita o sublinhado.
- * Este comando efetua o sublinhado tanto nos caracteres como nos espaços. Contudo, em tabulação horizontal, os espaços não serão sublinhados.

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC n ***"
- 10 GOSUB 60
- 20 LPRINT CHR\$(27);"E";
- 30 GOSUB 60
- 40 LPRINT CHR\$(27); "F";
- 50 END
- 60 LPRINT "NORMAL";
- 70 LPRINT CHR\$(27);"-";CHR\$(1);
- 80 LPRINT "SUBLINHADO COM ESC 1":
- 90 LPRINT CHR\$(27);"-";CHR\$(0);
- 100 LPRINT " DESATIVA COM ESC 0";
- 110 RETURN

O *** ESC - n ***

NORMAL <u>SUBLINHADO COM ESC - 1</u> DESATIVA COM ESC - 0

NORMAL <u>SUBLINHADO COM ESC - 1</u> DESATIVA COM ESC - (

Formato ESC M

Basic CHR\$(27); "M";


Hex 1B 4D

Função MODO I e MODO II

Imprime os dados no modo Elite (12 caracteres por polegada).

* Se o comando de Enfatizar "ESC E" for programado em conjunto com o modo Elite, este é ignorado. Entretanto, quando o modo Elite é desativado por um "ESC P", retorna ao modo enfatízado.
* O comando "ESC P" desativa o modo Elite.

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@"; 5 LPRINT "*** ESC M ***"
- 10 LPRINT "1234567890 < - NORMAL"
- 20 LPRINT CHR\$(27);"M";"01234567890
- 30 LPRINT "< - ELITE"
- 40 END



Formato ESC P

Basic CHR\$(27); "P";

Hex 1B 50

Função MODO I e MODO II

Desativa o modo Elite programado por um "ESC M".

* Este comando desativa somente a sequência dada por "ESC M". Os outros modos não são afetados.

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
    LPRINT "*** ESC P ***"
5
    LPRINT CHR$(27):"M";
10
    LPRINT "MODO ELITE
20
30
    GOSUB 180
    LPRINT CHR$(27);"P";
40
    LPRINT "MODO NORMAL ":
50
60
    GOSUB 180
70
    LPRINT CHR$(15):
80
    LPRINT "MODO COMPRIMIDO
90
    GOSUB 180
100 LPRINT CHR$(27);"M";
110 LPRINT "MODO ELITE COMPRIMIDO
120 GOSUB 180
130 LPRINT CHR$(27);"P";
140 LPRINT "MODO COMPRIMIDO
150 GOSUB 180
160 LPRINT CHR$(18);
170 END
180 LPRINT "12345657890 ABCDEFGHIJ"
190 RETURN
```

O *** ESC P ***

MODO ELITE 1234567890 ABCDEFGHIJ

MODO NORMAL 1234567890 ABCDEFGHIJ

MODO COMPRIMIDO 1234567890 ABCDEFGHIJ

MODO ELITE COMPRIMIDO 1234567890 ABCDEFGHIJ

MODO COMPRIMIDO 1234567890 ABCDEFGHIJ

ESC p

ESPAÇO PROPORCIONAL

Formato ESC p n

n = 0: Desativa n = 1: Ativa

Basic

CHR\$(27); "p"; CHR\$ (n);

Hex

1B 70 n

Função

MODO I

Ativa ou desativa o espaço proporcional.

* Depois de receber um "ESC p" com n = 1, a impressora imprime os dados seguintes em espaço proporcional. Se n = 0, é desativado o espaço proporcional. * No modo espaço proporcional, não são válidos os comandos "BS" e "DEL".

* Os dados são sempre impressos no modo enfatizado.

Exemplo

 \bigcirc

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- LPRINT "*** ESC p n *** 5
- LPRINT "MODO NORMAL DE IMPRESSAO" 10
- 20 GOSUB 90
- 30 LPRINT CHR\$(27):"p":CHR\$(1):
- 40 LPRINT
- 50 LPRINT "ESPACO PROPORCIONAL"
- 60 GOSUB 90
- 70 LPRINT CHR\$(27); "p"; CHR\$(0);
- 80 END
- LPRINT "ABCDEFGH IJKLMN OPQRST": 90
- 100 LPRINT " UVXYZ 123 456 7890"
- 110 RETURN

*** ESC p n ***

MODO NORMAL DE IMPRESSAO

ABCDEFGH IJKLMN OPQRST UVXYZ 123 456 789n

ESPACO PROPORCIONAL

ABCDEFGH IJKLMN OPQRST UVXYZ 123 456 7890

ESC!

SELECIONA MODOS DE IMPRESSÃO

Formato

ESC! n

 $(0 \le n \le 255)$

Basic

CHR\$(27); "!"; CHR\$ (n);

Hex

1B 21 n

Função

MODO I e MODO II

Troca os modos de impressão com um único comando.

* Os modos de impressão são determinados pelos valores de "n".

9. 70% 34 7	VALOR DO BIT			
BIT	"1"	"0"		
7	Compr	200		
6	Sempre zero			
5	Expandido			
4	Negrito			
3	Enfatizado	5000 EV		
2	Comprimido			
1	Sempr	e zero		
0	Elite	Normal		

* Os modos de impressão possíveis serão mostrados a seguir.

* Este comando tem prioridade sobre todos os outros modos de impressão.

Existe uma ordem de prioridade dada pelos modos especificados por "n", como mostramos a seguir:

Enfatizado > Comprimido > Normal Sobre/subscrito > Negrito

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC ! n ***"
- 10 LPRINT CHR\$(27); "D"; CHR\$(12); CHR\$(0);
- 20 FOR N=1 TO 10
- 30 READ A
- 40 LPRINT CHR\$(27);"!";CHR\$(0);
- 50 LPRINT "MODO "; A; CHR\$ (9);
- 60 LPRINT CHR\$(27);"!";CHR\$(A);
- 70 LPRINT "MODO DE IMPRESSAO"
- 80 NEXT N
- 90 DATA 0,1,4,5,16,21,40,52,53,56

	*** ESC ! n ***
	MODO 0 MODO DE IMPRESSAO MODO 1 MODO DE IMPRESSAD
0	MODO 4 MODO DE IMPRESSAO MODO 5 MODO DE IMPRESSAO MODO 16 MODO DE IMPRESSAO
0	MODO 21 NODO DE IMPRESSAO MODO 40 MODO DE IMPRESSAO
	MODO 52 MODO DE IMPRESSAO MODO 53 MODO DE IMPRESSAO MODO 56 MODO DE IMPRESSAO
0	
0	

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS DADAS PELO ESC!

Deci- mal	Expan- dido	Ne gri- to	Enfati- zado	Com- pri- mido	Elite	СРІ
0						10
1					Ö	12
2						10
3					0	12
4				0		17
5				0	0	20
6				0		17
7				0	0	20
8	30000000		0			10
9	1				0	12
10		Trug!	0			10
11.	gliery.	100			0	12
12			0			10
13				0	0	20
14			0			10
15				0	0	20
16		0				10
17		0			0	12
18		0				10
19	3	0			0	12
20	_	0		0		17
21		0	1	0	0	20
22		0		0		17
23		0		0	0	20
24		0	- 0			10
25		0	15		0	12
26		0	0			10
27	11 h				0	12
28		0	0			10
29		0		- 0	0	20
30	**	0	0			10
31		0		0	0	20

Deci- mal	Expan- dido	Ne gri- to	Enfati- zado	Com- pri- mido	Elite	СРІ
32	0					5
33	0			-	0	6
34	0					5
35	0				0	6
36	0			0		8,5
37	0.			0	0	10
38	0			0		8,5
39	0			0	0	10
40	0		0			5
41	0				0	5
42	0		0			5
43	0				0	6
44	0		0			5
45	0			Q.	0	10
46	0 -		0			5
47	0			0	0	10
48	0	0				5
49	0	0			0	6
50	0	0	1	-		5
51	0	0			0	6
52	0	0		0		8
53	0	0		0	0	10
54	0	0		0		8,5
55	0	0		0	0	10
56	0	0	0			5
57	. 0	0			0	6
58	0	0	. 0			5
59	0	0			0	6
60	0	0	0			5
61	0	0		0	0	10
62	0	0	0			5
63	0 .	0		0	0	10

ESC S ou ESC __

MODO SOBRE/SUBSCRITO

MODO SOBRESCRITO

Formato ESC S n n = 0: Ativa o modo sobrescrito n = 1: Ativa o modo subscrito ou n = 0: Desativa modo sobrescrito ESC __ n n = 1: Ativa o modo sobrescrito **Basic** CHR\$(27);"S";CHR\$(n); ou CHR\$(27);"_";CHR\$(n); Hex 1B 53 n ou 1B 5F n Função MODO I e MODO II O comando "ESC S" programa o modo sobre/subscrito, enquanto que o comando "ESC_" ativa/desativa o modo sobrescrito. * Sobrescrito ou subscrito é um método de impressão no qual o caracter é impresso na parte superior ou inferior da linha. Depois de receber o comando "ESCS" com n = 0 ou n = 1, a impressora imprime no modo sobrescrito ou subscrito. Depois de receber o comando "ESC__" com n = 1, a impressora imprime no modo sobrescrito. O comando "ESC T" desativa o sobre/subscrito. O comando "ESC $_$ " com n = 0 desativa o modo sobrescrito. Exemplo 1 LPRINT CHR\$(27);".@"; 5 LPRINT "*** ESC S n & T ***" LPRINT "SUBSCRITO" 10 20 LPRINT "H": 30 LPRINT CHR\$(27); "S"; CHR\$(1); CHR\$(15); "2" 40 LPRINT CHR\$(27); "T"; CHR\$(18); "O" 50 LPRINT "SOBRESCRITO" 60 LPRINT "Y": 70 LPRINT CHR\$(27); "S"; CHR\$(0); CHR\$(15); "3"; LPRINT CHR\$(27); "T"; CHR\$(18); "XY"; 80 LPRINT CHR\$(27); "S"; CHR\$(0); CHR\$(15); "5"; 90 100 LPRINT CHR\$(27); "T"; CHR\$(18); "=Y"; 110 LPRINT CHR\$(27); "S"; CHR\$(0); CHR\$(15); "8"; 120 LPRINT CHR\$(27); "T"; CHR\$(18); 130 END 0

ESC T

DESATIVA MODO SOBRE/SUBSCRITO

Formato ESC T

Basic CHR\$(27);"T";

Hex 1B 54

Função MODO I e MODO II.

Desativa o modo sobre/subscrito ativado por um "ESC S" depois de imprimir to-

dos os dados armazenados no Buffer de Impressão.

Exemplo) Veja "ESC S".

ESC x ou **ESC** k

MODO QUALIDADE DE CARTA (QC)

Formato ESC x n

n = 0: Desativa

n = 1; Ativa

ou ESC k n

n = 0: Desativa

n = 1: Ativa

Basic

CHR\$(27);"x";CHR\$(n); ou CHR\$(27);"k";CHR\$(n);

Hex

1B 78 n ou 1B 6B n

Função

MODO I e MODO II

Imprime os dados seguintes no modo de Qualidade de Carta (QC), depois de imprimir todos os dados armazenados no Buffer de Impressão.

- * Os caracteres de Qualidade de Carta (QC) são formados por dupla passagem de impressão com salto de linha de 1/216 de polegada entre as passagens.
- * O modo de Qualidade de Carta (QC) imprime em 10 CPI. Outras densidades não são válidas. Entretanto, o espaço proporcional é possível (MODO I).
- são válidas. Entretanto, o espaço proporcional é possível (MODO I).

 * O modo de Qualidade de Carta (QC) pode ser acionado somente com os modos Sublinhado, Sobre ou Subscrito, Normal e Expandido. Se este modo de impressão foi acionado com outros modos de impressão, a impressora ignora os outros modos e imprime no modo de Qualidade de Carta que tem prioridade sobre os outros modos.

Exemplo

```
1
     LPRINT CHR$(27);"@";
5
     LPRINT "*** ESC x n ***"
10
     LPRINT CHR$(27); "x"; CHR$(1);
20
     LPRINT "* MODO QC *"
     GOSUB 90
30
40
     LPRINT
     LPRINT CHR$(27);"x";CHR$(0);
LPRINT "* NORMAL *"
50
60
70
     GOSUB 90
08
     END
90
     Y = 0
100
     FOR N=33 TO 96
110
     IF Y>31 THEN LPRINT CHR$(10);
120
     LET Y=Y+1
130
     LPRINT CHR$(N);
140
     NEXT N
150
     LPRINT CHR$(10);
160
     Y=0
170
     RETURN
```

ESC U n

n = 0: Impressão bidirecional n = 1: Impressão unidirecional

Basic

CHR\$(27);"U";CHR\$(n);

Hex

1B 55 n

Função

MODO I e MODO II

Seleciona a impressão unidirecional ou bidirecional.

* Quando a impressora é ligada, assume automaticamente o modo bidirecional de impressão.

Exemplo

```
1
     LPRINT CHR$(27);"@";
5
     LPRINT "*** ESC U n ***"
10
     LPRINT CHR$(27); "U"; CHR$(1);
20
     LPRINT "UNIDIRECIONAL"
30
     FOR N=1 TO 2
40
     LPRINT "->->->->->->->->":
50
     LPRINT
60
     NEXT N
70
     LPRINT CHR$(27); "U"; CHR$(0):
80
     LPRINT "BIDIRECIONAL"
     FOR I=1 TO 2
90
100
     LPRINT " <- <- <- <- <->->->-> ";
110
     LPRINT
120
     NEXT I
130
     END
```

ESC R

SELEÇÃO DO CONJUNTO DE CARACTERES INTERNACIONAIS

Formato ESC R n

Basic CHR\$(27);"R";CHR\$(n);

Hex 1B 52 n

Função MODO I

Seleciona o conjunto de caracteres.

* Recebido este comando, a impressora imprime cada caracter na nacionalidade selecionada por "n".

* Este comando é acionado somente quando "n" estiver no limite de $0 \le n \le 11$.

n	NACIONALIDADE DO CARACTER SELECIONADO
0	ABNT
1	Francês
2	Alemão
3	Inglês
4	Dinamarquês I
5	Sueco
1/6	Italiano
7	Espanhol
8	Japonês
9	Norueguês
10	Dinamarquês II
11	Português

A nacionalidade dos caracteres selecionados será válida até ser substituído por um "ESC R".

```
LPRINT CHR$(27);"@";
        5
             WIDTH "LPT1:",255
Exemplo
             LPRINT "*** ESC R n ***"
        10
        20
             LPRINT "
                         ABNT
        30
             X=0
        40
             GOSUB 390
        50
             LPRINT "
                         FRANCES
        60
             X=1
        70
             GOSUB 390
        80
             LPRINT "
                         ALEMAO
                                       >";
        90
             X=2
        100
             GOSUB 390
        110
             LPRINT "
                         INGLES
                                       > ";
        120
             X=3
        130
             GOSUB 390
        140
             LPRINT "  DINAMARQUES I>";
        150
             X=4
        160
             GOSUB 390
        170
             LPRINT "
                                       > ** :
                          SUECO
        180
             X=5
        190
             GOSUB 390
        200
             LPRINT "
                         ITALIANO
                                       > ** ;
       210
             X=6
        220
             GOSUB 390
       230
             LPRINT "
                         ESPANHOL
                                       > " ;
        240
             X=7
       250
             GOSUB 390
       260
             LPRINT "
                         JAPONES
                                       > " ;
       270
             X=8
       280
             GOSUB 390
       290
             LPRINT "
                         NORUEGUES
       300
             X=9
       310
             GOSUB 390
       320
             LPRINT " < DINAMARQUES II > ";
       330
             X = 10
       340
             GOSUB 390
       350
             LPRINT " OPRTUGUES
       360
             X = 11
       370
             GOSUB 390
       380
             END
       390
             RESTORE 470
       400
             LPRINT CHR$(27); "R"; CHR$(X);
       410
             FOR N=1 TO 12
       420
             READ Y
       430
             LPRINT CHR$(Y);
       440
             NEXT N
       450
             LPRINT
       460
             RETURN
             DATA 35,36,64,91,92,93,94,96,123,124,125,126
       470
```

71

0	
0	*** ESC R n ***
0	<pre></pre>
0	<pre>c DINAMARQUES I>#\$@#ØÅ^'æøå~</pre>
0	<pre></pre>
0	<pre></pre>
0	<pre> PORTUGUES >#\$§ĀÇŌ^'āçō° </pre>
0	

ESC₆

CONJUNTO PC2

Formato ESC 6

Basic CHR\$(27);"6";

Hex 1B 36

Função MODO II

Seleciona o conjunto PC2 (ver capítulo 4).

Nos códigos 03, 04, 05, 06, 15 e de 80 à 9F, temos caracteres de impressão especiais e acentuados.

Exemplo

```
5
     LPRINT "*** ESC 6 ***"
     LPRINT "* SELECIONA CARACTERES 2 *"
10
20
     LPRINT CHR$(27);"6";
     FOR N=1 TO 5
30
40
     READ A
     LPRINT CHR$(A);" ";
50
60
     NEXT N
70
     LPRINT
     FOR J=128 TO 159
80
90
     IF J=144 THEN LPRINT CHR$(10);
100
     LPRINT CHR$(J);" ";
110
     NEXT J
120
     LPRINT
130
     END
140
     DATA 3,4,5,6,21
```

```
O *** ESC 6 ***

* SELECIONA CARACTERES 2 *

* * * * * * * *

Q û é â ä à å ç ê ë è ï î ì ä å

C É æ Æ ô ö ò û ù ÿ ö ü ¢ £ ¥ Pt f
```

Formato ESC 7

Basic CHR\$(27);"7";

Hex 1B 37

Função MODO II

Seleciona conjunto PC1 (ver capítulo 4).

Nos códigos de 00 a 1F e 80 a 9F existem somente códigos de controle.

Exemplo

```
5
    LPRINT "*** ESC 6 & 7 ***
10
    LPRINT "* CARACTERES 2 *"
20
    LPRINT CHR$(27);"6";
30
    FOR Z=128 TO 159
40
    IF Z=144 THEN LPRINT CHR$(10);
50
    LPRINT CHR(Z):" ":
60
    NEXT: LPRINT
    LPRINT "* CARACTER 1
70
80
    LPRINT CHR$(27);"7";
90
    LPRINT CHR$(142):
100 LPRINT "CODIGOS DE CONTROLE "
110 LPRINT CHR$(148);
120 LPRINT "DE
                00 A 1F
                             80 A 9F"
                          E
130 END
```

ESC I

ALTERA CÓDIGOS DE CONTROLE COM CARACTERES DE IMPRESSÃO

Formato ESCIn

n = 0: Código de controle n = 1: Código de impressão

Basic

CHR\$(27);"I";CHR\$(n);

Hex

1B 49 n

Função

MODO I e MODO II

Altera a área de códigos de caracteres impressos ou de códigos de controle.


* Recebendo este comando com n = 1, a impressora seleciona caracteres impressora caracteres

* Recebendo este comando com n = 1, a impressora seleciona caracteres imprimíveis entre "0" a "31" em decimal. Se n = 0, este comando será desativado.

CÓDIGO	CARACTER	CÓDIGO	CARACTER	CÓDIGO	CARACTER
0	à	13	CR	26	ä
1	è	14	SO	27	ESC
2	ù	15	SI	28	ü
3	٥	16	§	29	É
4	ì	17	В	30	é
5	٥	18	DC2	31	¥
6	£	19	DC3		
7	NUL	20	DC4		1
8	BS	21	ø		
9	HT	22	••	,	
10	Ŀ	23	Ä		
11	VT	24	Ö	-5	
12	FF	25	U		= =

Exemplo

```
1
    LPRINT CHR$(27); "@";
5
    LPRINT "*** ESC I n ***"
    LPRINT "SELECIONA CARACTERES "
10
    LPRINT CHR$(27);"I";CHR$(1);
20
30
    FOR N=1 TO 18
40
    READ A
50
    LPRINT CHR$(A);
60
    NEXT N
70
    LPRINT
    LPRINT "ALTERAÇÃO DOS CODIGOS DE CONTROLE"
80
90
    LPRINT CHR$(27);"I";CHR$(0);
100 END
110 DATA 0,1,2,3,4,5,6,16,17,21
120 DATA 22,23,25,26,28,29,30,31
```



3.2.3 Comandos Diversos

BS

RETROCESSO DE UM CARACTER

Formato BS

Basic CHR\$(8);

Hex

80

Função

MODO I e MODO II

Move a impressão de uma posição horizontal para a esquerda, no tamanho do caracter utilizado, depois de imprimir todos os dados armazenados no buffer.

* Este comando não é válido no modo de impressão proporcional.

No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "88" em hexadecimal ou "136" em decimal.

Exemplo

```
1
    LPRINT CHR$(27);"@";
           "*** BS ***"
5
    LPRINT
    LPRINT "12345678901234567"
10
20
    LPRINT ">>>>>
30
    LPRINT "ATIVA BS"
40
    GOSUB 90
50
    LPRINT CHR$(14);
60
    GOSUB 90
70
    LPRINT CHR$(20);
80
    END
           "C"; CHR$(8); ", a"; CHR$(8); "~"
90
    LPRINT
100
    RETURN
```

Formato

DEL

Basic

CHR\$(127);

Hex

7F

Função

MODO I e MODO II

Cancela o último caracter armazenado no Buffer de Impressão.

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
    LPRINT "*** DEL ***"
5
    GOSUB 110
10
20
    FOR N=65 TO 90
30
    LPRINT CHR$(N);
40
    NEXT N
50
    LPRINT
60
    N = 64
70
    FOR I=1 TO 2
80
    N=N+1
    LPRINT CHR$(N);
90
100 NEXT I
110 LPRINT CHR$(127); CHR$(32);
120 IF N=90 THEN LPRINT: GOSUB 140 ELSE GOTO 70
130 END
140 FOR L=1 TO 38
150 LPRINT "-":
160 NEXT L
170 LPRINT CHR$(10);
180 RETURN
```

```
O *** DEL ***

O ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A C E G I K M O Q S U W Y
```

CAN

Basic

CHR\$(24);

Hex

18

Função

MODO I e MODO II

Cancela os dados armazenados no buffer de impressão.

- * Este comando não cancela os outros, com excessão do "SO".
- * No MODO I ou no MODO II (PC1), este comando poderá ser ativado usando-se o código "98" em hexadecimal ou "152" em decimal.

Exemplo

0

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** CAN ***"
- 10 LPRINT CHR\$(14); "EXPANSAO"
- 20 LPRINT CHR\$(24); "DESABILITA COM CAN"
- 30 LPRINT
- 40 LPRINT CHR\$(15); "COMPRESSAO"
- 50 LPRINT CHR\$(24); "COM CAN AINDA COMPRIMIDO"
- 60 END

*** CAN ***

e:«Fansa

DESABILITA COM CAN

COMPRESSA0

COM CAN AINDA COMPRIMIDO

ESC8

INIBE FIM DO PAPEL

Formato ESC 8

Basic CHR\$(27);"8";

Hex 1B 38

Função MODO I e MODO II

Este comando, ao ser programado, configura a impressora para inibir o sensor de

fim de papel.

ESC9

HABILITA FIM DO PAPEL

Formato ESC 9

Basic CHR\$(27):"9":

Hex 1B 39

Função MODO I e MODO II

Habilita o fim do papel desativado por um "ESC 8".

* O comando habilita a função de fim do papel.

* Este modo é automaticamente colocado ao ser ligada a impressora.

ESC <

MOVER ATÉ A MARGEM ESQUERDA

Formato ESC <

Basic CHR\$(27);"<";

Hex 1B 3C

Função MODO I e MODO II

Faz a cabeça de impressão voltar à posição original, depois de imprimir todos os

dados armazenados no Buffer de Impressão.

* Os dados seguintes serão impressos, da esquerda para a direita.

ESC @

Basic

CHR\$(27);"@";

Hex

1B 40

Função

MODO I e MODO II

Inicializa a impressora.

 Quando este comando é recebido, a impressora assume o mesmo estado de quando é ligada, ou seja, assume a configuração determinadas pelas chaves.
 Este comando cancela os dados existente no Buffer de Impressão.

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 5 LPRINT "*** ESC @ ***"
- 10 LPRINT "FORMA NORMAL"
- 20 LPRINT CHR\$(14);
- 30 LPRINT "CARACTERES EXPANDIDOS"
- 40 LPRINT CHR\$(27);"@";
- 50 LPRINT "ESC @, FORMA NORMAL"
- 60 END

0

 \bigcirc

*** ESC @ *** FORMA NORMAL

CARACTERES EXPANDIDOS

ESC @, FORMA NORMAL

ESC s

IMPRESSÃO SILENCIOSA

Formato ESC s n n = 0: Desativa n = 1: Ativa

Basic CHR\$(27);"s";CHR\$(n);

Hex 1B 73 n

Função MODO I e MODO II

Ativa ou desativa a impressão silenciosa.

* Recebendo este comando, a impressão é mais silenciosa pois, a largura do pulso transmitida para a cabeça de impressão, é reduzida de aproximadamente 85% em relação à largura normal.

* Neste modo, a impressão dos dados é mais clara, dependendo da qualidade do papel e da condição da fita.

* Este comando com n = 0, faz com que a largura do pulso transmitida para a cabeça, volte para a largura normal.

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
5
     LPRINT "*** ESC s n ***"
10
     FOR N=1 TO 5
20
     FOR I=1 TO 2
30
     READ X
     GOSUB 90
40
50
     NEXT I
60
     RESTORE 150
70
     NEXT N
80
     END
90
     LPRINT CHR$(27); "s"; CHR$(X);
100
     FOR K=1 TO 30
110
     LPRINT "H":
120
     NEXT K
130
     LPRINT
140
     RETURN
150
     DATA 1.0
```

 *** ESC s n ***

 HERMANIAMENTALINATION

 HERMANIAMENTALINATION

 HERMANIAMENTALINATION

 HERMANIAMENTALINATION

 HERMANIAMENTALINATION

 HERMANIAMENTALINATION

 HERMANIAMENTALINATION

 HERMANIAMENTALINATION

DC1

Basic

CHR\$(17);

Hex

11

Função

MODO I e MODO II

Coloca a impressora em linha e imprime os dados armazenados no Buffer de Impressão.

* Este código só é válido se anteriormente tiver sido dado um "DC3".

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
    LPRINT "*** DC1***"
5
10
    LPRINT
    LPRINT "SELECIONA A IMPRESSORA EM LINHA"
20
30
    LPRINT CHR$(19);
40
    LPRINT "SELECIONA A IMPRESSORA FORA DE";
50
    LPRINT " LINHA"
60
    LPRINT CHR$(17);
    LPRINT "CANCELA DC3"
70
80
    END
```

O *** DC1 ***

O SELECIONA A IMPRESSORA EM LINHA
CANCELA DC3

O

DC3

Basic

CHR\$(19);

Hex

13

Função

MODO I e MODO II

Tira a impressora de linha e armazena os dados seguintes no Buffer de impressão.

* Só o comando "DC1" pode colocar a impressora em linha novamente.

Exemplo

- 1 LPRINT CHR\$(27);"@";
 5 LPRINT "*** DC3***"
- 10 LPRINT
- 20 LPRINT "SELECIONA A IMPRESSORA FORA DE";
- 30 LPRINT " LINHA"
- 40 LPRINT CHR\$(19);
- 50 LPRINT "SELECIONA A IMPRESSORA FORA DE";
- 60 LPRINT " LINHA"
- 70 LPRINT CHR\$(17);
- 80 LPRINT "DC1 CANCELA DC3"
- 90 END

O *** DC3 ***

SELECIONA A IMPRESSORA FORA DE LINHA

DC1 CANCELA DC3

ESC & NUL n m $a_0 (p_{0-1})...(p_{0-11})$ ak $p(k_{-1})...p(k_{-2})...p(k_{-11})$

 $(0 \le n, m = \le 255)$ n, m = Endereços a = Configurações pk = Informações

Basic

CHR\$(27);"&";CHR\$(0);CHR\$(n),CHR\$(m); CHR\$(a_0);CHR\$(p_{0-1});...CHR\$(p_{0-1});...

CHR\$(ak);CHR\$(pk_{-1});...CHR\$(pk_{-11});

Hex

1B 26 00 n m $a_0 (p_{0-1})...(p_{0-11})...ak p(k_{-1})...p(k_{-11})$

Função

MODO I e MODO II (Buffer de 2 K bytes)


Define os caracteres escolhidos pelo usuário onde:

- n Corresponde ao endereço do primeiro caracter definido por este comando.
- m Corresponde ao endereco do último caracter definido por este comando. Se somente um caracter for definido, "m" é igual a "n".
- a -É uma constante que define a altura do caracter.
 - a = "8B" em hexadecimal quando forem utilizadas as agulhas de 1 a 8.
 - a = "0B" em hexadecimal quando forem utilizadas as agulhas de 2 a 9.
- p Define as agulhas que devem ser acionadas para cada coluna onde o bit 1 corresponde à agulha inferior e o bit 8 corresponde à superior. Cada caracter deve ser definido com 11 colunas porém, as duas últimas não devem ser usadas a fim de que haja um espaçamento entre os caracteres.

Exemplo

Definir os caracteres das figuras que seguem nos endereços "44" e "45" em hexadecimal, utilizando as agulhas de 1 a 8.

CARACTER "44"



					CAF	RACTE	R "45"						
	8					0							41
	7					0				N 6 . 3	200		
Α	6		10			0			E 2				
G U	5	0		0		0		0	-	0	25 6 5	17	
L	4		0			0		T.	0				
H A S	3		×	0		0		0				-	K.P
S	2				0		0						4.5.3
	1	5			8	- 0			10		4, 1, 8, 3		
	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					C	COLUN	IAS						

Definição de "n" e "m"

n = "44" em hexadecimal = CHR\$(68) m = "45" em hexadecimal = CHR\$(69)

 $a_0 = \text{``8B''} \text{ em hexadecimal} = \text{CHR\$(139)} - \text{Agulhas de 1 a 8}$

 $p_{0-1} = "08" \text{ em hexadecimal} = CHR(8)

e assim sucessivamente até obter-se o caracter desejado.

TABELA DE CONVERSÃO DE HEXADECIMAL PARA DECIMAL DE 00 A 7F.

		2			Bit	mais s	ignificat	ivo			
			0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	bin.
			0	1	2	3	4	5	6	7	hex.
	0000	0	0	16	32	48	64	80	96	112	
	0001	1	1	17	33	49	65	81	97	113	
_	0010	2	2	18	34	50	66	82	98	114	-
B	0011	3	3	19	35	51	67	83	99	115	-
t	0100	4	4	20	36	52	68	84	100	116	
m e	0101	5	5	21	37	53	69	.85	101	117	
n o	0110	6	6	22	38	54	70	86	102	118	
S	0111	7	7	23	39	55	71	87	103	119	
s	1000	8	8	24	40	56	72	88	104	120	1
g n	1001	9	9	25	41	57	73	89	105	121	1
f	1010	Α	10	26	42	58	74	90	106	122	
i C	1011	В	11	27	43	59	75	91	107	123	
a t	1100	С	12	28	44	60	76	92	108	124	1
i v	1101	D	13	29	45	61	77	93	109	125	
0	1110	E	14	30	46	62	78	94	110	126	
	1111	F	15	31	47	63	79	95	111	127	
	bín.	hex.			Janes		(a)			adamenta a a a a a a a a a a a a a a a a a a	•


TABELA DE CONVERSÃO DE HEXADECIMAL PARA DECIMAL DE 80 A FF.

		_						_			
					Bit	mais si	ignificat	ivo		· .	
****			1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	bin.
			8	9	Α	В	С	D	Е	F	hex.
	0000	0	128	144	160	176	192	208	224	240	
	0001	1	129	145	161	177	193	209	225	241	
	0010	2	130	146	162	178	194	210	226	242	
B	0011	3	131	147	163	179	195	211	227	243	vog
t	0100	4	132	148	164	180	196	212	228	244	22
m e	0101	5	133	149	165	181	197	213	229	245	
n	0110	6	134	150	166	182	198	214	230	246	-
S	0111	7	135	151	167	183	199	215	231	247	
S	1000	8	136	152	168	184	200	216	232	248	
g	1001	9	137	153	169	185	201	217	233	249	
f	1010	Α	138	154	170	186	202	218	234	250	
C	1011	В	139	155	171	187	203	219	235	251	
a	1100	С	140	156	172	188	204	220	236	252	
i V	1101	D	141	157	173	189	205	221	237	253	T us
0	1110	Е	142	158	174	190	206	222	238	254	
	1111	F.	143	159	175	191	207	223	239	255	72
	bin.	hex.					8			1	

COLOUR DE LA PROPERTICION DE LA COLOUR DE LA

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
5
    LPRINT "*** ESC & O n m ***"
10
    LPRINT "DEFINE CARACTER DEFINIDO PELO
                                              USUARIO"
20
    LPRINT CHR$(27);"&";CHR$(0);"DE";
30
    LPRINT CHR$(139);
40
    LPRINT CHR$(8); CHR$(16); CHR$(40); CHR$(64);
50
    LPRINT CHR$(191); CHR$(64); CHR$(40); CHR$(16);
60
    LPRINT CHR$(8); CHR$(0); CHR$(0);
65
    LPRINT CHR$(139);
70
    LPRINT CHR$(16); CHR$(8); CHR$(20); CHR$(2);
80
    LPRINT CHR$(253); CHR$(2); CHR$(20); CHR$(8);
90
    LPRINT CHR$(16); CHR$(0); CHR$(0);
100 LPRINT "CARACTER DEFINIDO PELO USUARIO"
110 LPRINT CHR$(27);"%";CHR$(1);CHR$(0)
120 LPRINT "
                  DEDDEEDDDEEE"
130 LPRINT CHR$(27); "%"; CHR$(0); CHR$(0);
140 END
```



Formato ESC % n NUL

n = 0: Desativa caracter definido pelo usuário n = 1: Ativa caracter definido pelo usuário

Basic CHR\$(27);"%";CHR\$(n);CHR\$(0);

Hex 1B 25 n 00

Função MODO I e MODO II (Buffer de 2 K bytes)

Seleciona, através de "n", os caracteres internos ou os caracteres definidos pelo usuário.

- * Os caracteres internos são selecionados automaticamente quando a impressora é ligada.
- * Se este comando for programado em conjunto com o modo de Qualidade de Carta (QC), somente os flags internos serão ativados.

Exemplo

O

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
5
     LPRINT "*** ESC % n 0 ***"
     LPRINT "DEFINE CARACTER DEFINIDO P/USUAR."
10
20
     LPRINT CHR$(27); "&"; CHR$(0); "DD";
30
     LPRINT CHR$(139);
40
     LPRINT CHR$(8); CHR$(16): CHR$(40); CHR$(64);
     LPRINT CHR$(191); CHR$(64); CHR$(40);
50
60
     LPRINT CHR$(16); CHR$(8); CHR$(0); CHR$(0);
     LPRINT "CARACTER NORMAL"
70
08
     LPRINT CHR$(27); "%"; CHR$(0); CHR(0);
90
     LPRINT
                   DDDDDDDDDDDDD"
100
     LPRINT
110
     LPRINT "ACIONA CARACTER DEFINIDO PELO ";
120
     LPRINT "USUARIO"
130
     LPRINT CHR$(27);"%";CHR$(1);CHR$(0);
140
                   DDDDDDDDDDDDD"
     LPRINT
150
     LPRINT CHR$(27);"%";CHR$(0);CHR$(0);
160
     END
```

O *** ESC % n 0 ***

DEFINE CARACTER DEFINIDO P/USUAR.

CARACTER NORMAL
DDDDDDDDDDDDDDD

Formato ESC: NUL NUL NUL

Basic CHR\$(27);":";CHR\$(0);CHR\$(0);CHR\$(0);

Hex 1B 3A 00 00 00

Função MODO I e MODO II (Buffer de 2 K bytes)

Transfere os caracteres internos para o buffer definido pelo usuário.

Exemplo

```
1
    'LPRINT CHR$(27);"@";
5
     LPRINT "*** ESC : 0 0 0 ***"
     LPRINT "CARACTER DEFINIDO PELO USUARIO"
10
20
     LPRINT CHR$(27);"%";CHR$(1);CHR$(0);
30
     GOSUB 100
40
     LPRINT CHR$(27); "%"; CHR$(0); CHR$(0):
50
     LPRINT "COPIA DOS CARACTERES INTERNOS"
     LPRINT CHR$(27); "%"; CHR$(1); CHR$(0);
60
70
     LPRINT CHR$(27);":";CHR$(0);CHR(0);CHR$(0);
08
     GOSUB 100
90
     END
100
     FOR N=32 TO 55
110
     LPRINT CHR$(N);
120
     NEXT N
130
     LPRINT
140
     RETURN
```

```
*** ESC : 0 0 0 ***

CARACTER DEFINIDO PELO USUARIO

COPIA DOS CARACTERES INTERNOS

! "#$%%'()*+,-./01234567
```

ESC >

FIXA O BIT MAIS SIGNIFICATIVO COM VALOR 1

Formato ESC >

Basic CHR\$(27);">";

Hex 1B 3E

Função MODO I

Depois de receber este comando, o bit mais significativo dos dados seguintes recebidos pela impressora, é colocado em 1.

* Este comando não afeta o modo gráfico.

Exemplo

0

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
    LPRINT "*** ESC > & =
5
10
    LPRINT CHR$(27);">";
20
    LPRINT "FIXA BIT MAIS SIGNIFICATIVO 1"
30
    GOSUB 80
40
    LPRINT CHR$(27);"=";
50
    LPRINT "FIXA BIT MAIS SIGNIFICATIVO O"
60
    GOSUB 80
70
    END
80
    LPRINT "IMPRESSORA MATRICIAL"
90
    LPRINT
100 RETURN
```

*** ESC > % = ***

ÆÉØA ÆÉØ ÍAÉÓ ÓÉÇÎÉÆÉÄAÐÉÖÏ ±

ÉÍBÒÆÓĞÒA ÍAÐÒÉÆÉAÍ

FIXA BIT MAIS SIGNIFICATIVO O

IMPRESSORA MATRICIAL

FIXA O BIT MAIS SIGNIFICATIVO COM O VALOR Ø

Formato

ESC =

Basic

CHR\$(27);" = ";

Hex

1B 3D

Função

MODO I

Depois de receber este comando, o bit mais significativo dos dados seguintes re-

cebidos pela impressora, é colocado em 0.

Exemplo

Veja "ESC >"

Formato ESC #

Basic CHR\$(27);"#";

Hex 1B 23

Função MODO I

Desativa o modo de controle do bit mais significativo ativado por "ESC >" ou "ESC ="

Exemplo

1 LPRINT CHR\$(27);"@";

5 LPRINT "*** ESC # ***"

10 LPRINT CHR\$(27);">";

20 LPRINT "FIXA CONTROLE DO BIT MAIS SIGNIFICATIVO"

30 LPRINT "COM ESC > EM VALOR 1"

40 LPRINT

50 LPRINT CHR\$(27);"#";

60 LPRINT "DESATIVA CONTROLE DO BIT MAIS ";

70 LPRINT "SIGNIFICATIVO"

80 LPRINT "DADO POR UM ESC > COM ESC #"

90 END

0

0

O | *** ESC # ***

RÉMA ATTOOTIA ÀT AÉO IAÉO OÉÇTÉRÉAADÉÖT

ATT AGA & AT GATÎO ±

DESATIVA CONTROLE DO BIT MAIS SIGNIFICATIVO

DADO POR ESC > COM UM ESC #

Següência de Controles para Modo Gráfico.

ESC K

MODO GRÁFICO COM DENSIDADE PADRÃO

Formato

ESC K n1 n2

 $(1 \le n1 + 256*n2 \le 480)$

Basic

CHR\$(27);"K";CHR\$(n1);CHR\$(n2); CHR\$(d1);CHR\$(d2);...CHR\$(dn);

Hex

1B 4B n1 n2 d1 d2 ... dn

Função

MODOI e MODO II

Impressão no modo gráfico com densidade padrão com 60 pontos por polegada.

- * Os modos de impressão previamente ativados não são desativados. A impressora volta automaticamente ao modo de impressão de texto, depois da impressão do modo gráfico.
- Os dois bytes "'n1" e "n2" especificam o número de pontos do modo gráfico.
- "n1" é o byte menos significativo e "n2" é o byte mais significativo.

 * Para imprimir "x" colunas no modo gráfico, "n1" é o resto da divisão de "x" por 256 (0 \leq n1 \leq 255); "n2" é o quociente (0 \leq n2 \leq 7).
- No modo gráfico, a largura máxima para a impressão das linhas é de 480 colu-
- São impressos sómente os primeiros 480 bytes de uma sequência longa. A interpretação com os demais bytes não é prevista.
- Caracteres e dados no modo gráfico podem ser misturados na mesma linha. Veja a NOTA 2 da largura do caracter para ser usado no cálculo.

Exemplo

Se você deseja imprimir um gráfico que contenha 300 colunas, os valores de "n1" e "n2" serão:

x = 300

300 / 256 = 1,171875

portanto.


"n2" será igual a "1" que é a parte inteira da divisão e

"n1" será o resto, ou seja:

 $n1 = x - (256 \times n2) = 300 - (256 \times 1) = 44$

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
5
     WIDTH "LPT1:",255
     LPRINT "*** K n1 n2 ***"
10
20
     FOR I=1 TO 5
30
     LPRINT CHR$(27); "K"; CHR$(160); CHR$(0);
40
     FOR J=1 TO 8
50
     FOR K=1 TO 20
60
     N=2^J-1
70
     LPRINT
              CHR$(N);
80
     NEXT K
90
    NEXT J
100
     LPRINT
110
     NEXT I
120
     END
```



Notas:

1. O modo gráfico é impresso com os seguintes pontos:

runtus	de impressão	Dados de el	ıııaua
,	•	В7	Bit mais significativo
	•	B6	2 m
	•	B5	
		B4	
		В3	v v
	•	B2	
		B1	
	•	В0	Bit menos significative

* A agulha #1 não é utilizada com a impressão no modo gráfico.
* Somente é impresso um ponto, se o bit correspondente ao dado de entrada for "1".

2. Largura do caracter

MODO I e MODO II

	Padrão	Expandida
Normal	6 nontos	10 nontos
Enfatizado	6 pontos	12 pontos
Comprimido	- 3,5 pontos	7 pontos
Elite	5 pontos	10 pontos

Por exemplo, se a linha contém dez (10) caracteres para serem impressos no modo Normal, o número de colunas viáveis para o modo gráfico é:

$$480 - 10 \times 6 = 420 \text{ pontos}.$$

ESC L

MODO GRÁFICO COM DUPLA DENSIDADE

Formato ESC L n1 n2

 $(1 \le n1 + 256 * n2 \le 960)$

Basic

CHR\$(27);"L";CHR\$(n1);CHR\$(n2); CHR\$(d1);CHR\$(d2);...CHR\$(dn);

Hex

1B 4C n1 n2 d1 d2 ... dn

Função

MODO I e MODO II


Imprime em dupla densidade no modo gráfico com 120 pontos por polegada.

* Esta seqüência faz com que a resolução horizontal seja de 960 colunas por linha para a impressão dos dados no modo gráfico. Os resultados são similares àqueles produzidos com o ESC K. A diferença é que o número máximo de colunas é 960 e a largura do caracter na NOTA 2 deve ser dobrada.

* Neste modo, a velocidade de impressão é reduzida.

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
5
     WIDTH "LPT1:", 255
10
     LPRINT "*** ESC L n1 n2 ***"
20
     FOR I=1 TO 5
30
     LPRINT CHR$(27); "L"; CHR$(160); CHR$(0);
40
     FOR J=1 TO 8
50
     FOR K=1 TO 20
60
     N=2^J-1
70
     LPRINT CHR$(N);
80
     NEXT K
90
     NEXT J
100
     LPRINT
110
     NEXT I
120
     END
```



ESCY

MODO GRÁFICO COM DUPLA VELOCIDADE E DUPLA DENSIDADE

Formato ESC Y n1 n2

Basic CHR\$(27);"Y";CHR\$(n1);CHR\$(n2); CHR\$(d1);CHR\$(d2);...CHR\$(dn);

Hex 1B 59 n1 n2 d1 d2 ... dn

Função MODO I e MODO II


Imprime no modo gráfico em dupla densidade e em dupla velocidade, com 120 caracteres por polegada.

* Este modo é idêntico ao modo dado por "ESC L", exceto pela velocidade de impressão. Os dados do modo gráfico são impressos na maneira normal.

Pontos adjacentes não são impressos.

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
     WIDTH "LPT1:",255
5
     LPRINT "*** ESC Y n1 n2
10
10
     FOR I=1 TO 5
20
     LPRINT CHR$(27); "Y"; CHR$(160); CHR$(0);
30
     FOR J=1 TO 8
     FOR K=1 TO 20
40
50
     N=2^J-1
60
     LPRINT CHR$(N);
70
     NEXT K
80
     NEXT J
     LPRINT
90
     NEXT I
100
     END
110
```



Formato ESC Z n1 n2

 $(1 \le n1 + 256 * n2 \le 1920)$

Basic

CHR\$(27);"Z";CHR\$(n1);CHR\$(n2); CHR\$(d1);CHR\$(d2);...CHR\$(dn);

Hex

1B 5A n1 n2 d1 d2 ... dn

Função

MODO I e MODO II

Imprime no modo gráfico em quádrupla densidade com 240 caracteres por polegada.


* Esta seqüência, quadruplica a resolução horizontal, resultando em 1920 colunas por linha para maior densidade gráfica dos dados a serem impressos. Os resultados são semelhantes àqueles obtidos com o "ESC K". A diferença é que o número máxima de colunas é 1920 e a largura dos caracteres na NOTA 2 serão quadruplicados.

Neste modo, a velocidade de impressão é reduzida.

Pontos adjacentes não são impressos.

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
       WIDTH "LPT1:",255
5
       LPRINT "*** ESC Z n1 n2
10
20
       FOR I=1 TO 5
30
       LPRINT CHR$(27); "Z"; CHR$(160); CHR$(0);
40
       FOR J=1 TO 8
50
       FOR K=1 TO 20
60
       N=2^J-1
70
       LPRINT CHR$(N);
80
       NEXT K
90
       NEXT J
100
        LPRINT
110
        NEXT I
120
        END
```





SELECIONA MODO GRÁFICO

Formato

ESC * m n1 n2

m: modo gráfico selecionado

 $(0 \le m \le 7)$

n: dados do modo gráfico

Basic

CHR\$(27);" *";CHR\$(m);CHR\$(n1);CHR\$(n2);

CHR\$(d1);CHR\$(d2);...CHR\$(dn);

Hex

1B 2A m n1 n2 d1 d2 ... dn

Função

MODO I e MODO II

Seleciona a impressão no modo gráfico, dependendo do valor de "m".

m	Modo	Pont./Poleg.	Velocidade	Equivalente
0	Densidade padrão	60	Normal	ESC K
1	Dupla densidade	120	Reduzida	ESC L
2	Dupla velocidade e densidade	120	Normal	ESC Y
3	Quádrupla densidade	240	Reduzida	ESC Z
4	CRT gráfico I	80	Reduzida	
5	Plotter gráfico I	72	Reduzida	_
6	CRT gráfico II	90	Reduzida	
7	Dupla densidade do Plotter	144	Reduzida	

^{*} Para "n1" e "n2", veja referências descritas no "ESC K". * Se "m=2,3,ou~7", os pontos adjacentes não são impressos.

Exemplo

```
1
    LPRINT CHR$(27);"@";
5
    WIDTH "LPT1:",255
    LPRINT "*** ESC * m n1 n2 ***"
10
20
    FOR M=0 TO 7
30
    LPRINT "m="; M
40
    LPRINT "SELECAO DE MODO GRAFICO"
    LPRINT CHR$(27);"*";CHR$(M);CHR$(240);CHR$(0);
50
60
    FOR I=1 TO 8
70
    N=2^I-1
80
    FOR J=1 TO 30
90
    LPRINT CHR$(N);
100 NEXT J
110 NEXT I
120 LPRINT
130 NEXT M
140 END
```

0	*** ESC * m n1 n2 *** m= 0 SELECAO DE MODO GRAFICO
0	m= 1 SELECAO DE MODO GRAFICO
0	m= 2 SELECAO DE MODO GRAFICO
0	m= 3 SELECAO DE MODO GRAFICO
0	m= 4 SELECAO DE MODO GRAFICO
0	m= 5 SELECAO DE MODO GRAFICO
0	m= 6 SELECAO DE MODO GRAFICO
0	m= 7 SELECAO DE MODO GRAFICO

3.4 Combinação dos Modos de Impressão de Caracteres

MODO I

Serão agora analizados os modos de impressão. No MODO I existem oito tipos de combinações disponíveis (A - H).

Na tabela, um "O" denota que a combinação é válida. Uma letra alfabética indica o tipo de combinação para a qual a impressão será programada caso o modo de impressão seja combinado ao modo de impressão corrente.

Ao ligar a impressora, esta será configurada na combinação do tipo "A" do modo Normal.

Por exemplo: se a impressora estiver na combinação do tipo "A" e for programada em espaço proporcional, irá para a combinação do tipo "E".

Madaad			Tipos	de C	ombin	ações	Pos	síveis	
Wodos a	e Impressão	Α	В	С	D	E	F	G	Н
Modo Prioritário	QUALIDADE CARTA	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	0
\	Elite	F	G	F	G	F	0	0	
Mada Dásias	Proporcional	E	Е	E	Е	0			0
Modo Básico	Enfatizado	С	D	0	0				
	Normal	0	0						
	Comprimido	0	0			0	0		
	Sobre/subscrito	В	0	D	0	100	G	0	0
Modo Subsidiário	Negrito	0		0		0	0	-	
	Expandido	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sublinhado	0	0	0	0	0	0	0	0

Os tipos de combinações possíveis podem ser formados por:

- A Normal, Comprimido, Negrito, Expandido, Sublinhado
- B Normal, Comprimido, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado
- C Enfatizado, Negrito, Expandido, Sublinhado
- D Enfatizado, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado
- E Proporcional, Comprimido, Negrito, Expandido, Sublinhado
- F Elite, Comprimido, Negrito, Expandido, Sublinhado
- G -Elite, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado
- H -QC, Proporcional, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado

```
Exemplo
```

150 RETURN

```
LPRINT CHR$(27);"@";
1
10
    LPRINT "TIPO A";
15
   GOSUB 145
    LPRINT CHR$(27); "p"; CHR$(1);
20
    LPRINT "TIPO E";
25
30
   **TIPO A MODO PROPORCIONAL SE DIRIGE PARA O MODO TIPO E*
35
    GOSUB 145
40
    LPRINT CHR$(27); "S"; CHR$(1);
45
    LPRINT "TIPO E";
   '*TIPO E MODO SUBSCRITO CONTINUA NO TIPO E*
50
55
    GOSUB 145
    LPRINT CHR$(27); "x"; CHR$(1);
60
65
    LPRINT "TIPO H";
   '*TIPO E MODO QC SE DIRIGE PARA O TIPO H*
70
75
   GOSUB 145
   LPRINT CHR$(27);"T";
80
    LPRINT "TIPO H";
85
90
   **TIPO H DESATIVA MODO SUBSCRITO CONTINUA NO TIPO H*
95
   GOSUB 145
100 LPRINT CHR$(27); "p"; CHR$(0);
105 LPRINT "TIPO H";
110 '*TIPO A DESATIVA MODO PROPORCIONAL CONTINUA NO TIPO H*
115 GOSUB 145
120 LPRINT CHR$(27); "E";
125 LPRINT "TIPO H";
130 '*TIPO H MODO ENFATIZADO CONTINUA NO TIPO
    ATIVAR MODO ENFATIZADO*
135 GOSUB 145
140 END
145 LPRINT "
```

Notas:

- 1. Na tabela, os tipos de combinações (A-H) do lado direito, tem prioridade sobre os tipos do lado esquerdo se mais de um modo for selecionado. Por exemplo: Se o modo proporcional é acionado quando a impressora está no tipo de combinação "D", a impressora volta ao tipo de combinação "E" onde os flags internos do sobre/ subscrita são zero.
- Prioridade dos Modos
 Elite > Proporcional > Enfatizado > Normal
 Sublinhado > Expandido > Negrito > Sobre/Subscrito > Comprimido
- 3. Os modos básicos de impressão não podem ser selecionados juntos.
- 4. O modo QC tem prioridade sobre todos os outros modos de impressão. Se o modo QC é ativado, a impressora sempre irá para a combinação tipo "H".
- 5. Quando mais de um modo de impressão é ativado, a combinação não é válida. Apesar disso, a impressora imprime no modo prioritário e mantem os flags internos ativados para operarem no modo de menor prioridade assim que o prioritário for desativado.
- A relação do sobrescrito e subscrito é alternada, ou seja, quando um desses modos é ativado, desativa-se automaticamente o outro.

MODO II

Serão agora analisados os modos de impressão, no MODO II. Existem sete tipos de combinações disponíveis (A-G).

Na tabela, um "O" denota que a combinação é válida. Uma letra alfabética indica o tipo de combinação para a qual a impressão será programada, caso o modo de impressão seja combinado ao modo de impressão corrente.

Ao ligar a impressora, esta será configurada na combinação do tipo "A" do modo Normal.

Por exemplo: Se a impressora estiver na combinação tipo "B" e for ativado o modo Enfatizado, ela irá para a combinação do tipo "D"

Madaa da	Impressão		Con	nbina	ções	Possív	reis	
WIOGOS GE	impressao	Α	В	С	D	E	F	G
Modo Prioritário	QUALIDADE CARTA	G	G	G	G	G	G	0
	Elite	E	F	Е	F	0	0	
Modo Básico	Enfatizado	С	D	0	0	200		
	Normal	0	0					
9	Comprimido	0	0		1	0		
	Sobre/subscrito	В	_ ()	D	0	F	0	0
Modo Subsidiário	Negrito	0		0		0		
	Expandido	0	0	0	0	0	0	0
	Sublinhado			0	0	0	0	0

Os tipos de combinações possíveis podem ser formados por:

- A Normal, Comprimido, Negrito, Expandido, Sublinhado
- B Normal, Comprimido, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado
- C Enfatizado, Negrito, Expandido, Sublinhado
- D Enfatizado, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado
- E Elite, Comprimido, Negrito, Expandido, Sublinhado
- F Elite, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado
- G -QC, Sobre/Subscrito, Expandido, Sublinhado

Exemplo

```
LPRINT CHR$(27);"@";
     LPRINT "TIPO A":
10
15
     GOSUB 145
     LPRINT CHR$(27);"M";
20
25
     LPRINT "TIPO E";
30
     '*TIPO A MODO ELITE SE DIRIGE PARA O TIPO E*
35
     GOSUB 145
40
     LPRINT CHR$(27); "S"; CHR$(1);
45
     LPRINT "TIPO E":
     '*TIPO E MODO SUBSCRITO SE DIRIGE PARA O TIPO F*
50
55
     GOSUB 145
     LPRINT CHR$(27); "x"; CHR$(1);
60
     LPRINT "TIPO G":
65
     **TIPO F MODO QC SE DIRIGE PARA O TIPO G*
70
75
     GOSUB 145
80
     LPRINT CHR$(27);"T";
     LPRINT "TIPO G";
85
90
     **TIPO G CANCELA MODO SUBSCRITO CONTINUA NO TIPO G*
95
     GOSUB 145
     LPRINT CHR$(27);"P";
100
     LPRINT "TIPO H";
105
     '*TIPO G CANCELA MODO ELITE CONTINUA NO TIPO H*
110
115
     GOSUB 145
     LPRINT CHR$(27);"E";
120
     LPRINT "TIPO G";
125
130
      **TIPO G MODO ENFATIZADO CONTINUA NO TIPO G SEM
     ATIVAR MODO ENFATIZADO*
135
     GOSUB 145
140
     END
145
     LPRINT "
                    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
150
     RETURN
```

0	TIPO A		
	TIPO E		
0	TIPO E	111111111111111111111111111111111111111	
	TIPO O	*************	
	TIPO G		\
0	TIPO H		
	TIPO G		
0			

Notas:

- Na tabela, os tipos de combinações (A-G) do lado direito tem prioridade sobre os tipos de combinações à esquerda, se mais de um modo for selecionado.
- Prioridade dos Modos
 Elite > Enfatizado > Normal
 Sublinhado > Expandido > Negrito > Sobre/Subscrito > Comprimido
- 3. Os modos básicos de impressão não podem ser selecionados juntos.
- 4. O modo QC tem prioridade sobre todos os outros modos. Se o modo QC é ativado, a impressora sempre irá para a combinação tipo "G".
- 5. Quando mais de um modo de impressão é ativado, esta combinação não é válida. Apesar disso, a impressora imprime no modo prioritário e mantem os flags internos ativados para operarem no modo de menor prioridade assim que o prioritário for desativado.
- A relação entre o sobrescrito e subscrito é alternativa ou seja, quando um desses modos é ativado, desativa-se automaticamente o outro.

Capítulo 4

TABELA DE CARACTERES

4.1 Modo I (EPSON*)

4.1.1. Conjunto ABNT.

	LA	PAGE TANKS OF THE PAGE TO SERVICE OF THE PAGE	-			-	_			prince and a second	-						
Mais signi- ficativos Menos sig- nificativos	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL		SPC	0	@	Р	ę	p	NUL		SPC	0	A	Đ	à	đ
1	0001	0	16	32	48 1	64 A	Q	96 a	112 q	128	144	160	176 ±	192 Á	208 Ñ	224 á	240 ñ
2	0010	1	17 DC2	33	⁴⁹ 2	65 B	81 R	97 b	113 r	129	145 DC2	161 Ø	177	193 A	209 ඊ	225 a	²⁴¹
3	0011	2	18	34 #	50 3	66 C	82 S	98 C	114 S	130	146	162 £.	178 3	194 A	210	226 ã	242 Ó
4	0100	3	19 DC4	35 \$	51 4	67 D	83 T	99 d	115 t	131	147 DC4	163	179	195 Ä	211	227 ä	243 8
5	0101	4	20	36 %	52 5	68 E	84 U	100 e	116 U	132	148	164 ¥	180 LL	196	212 ठ	228 a	244 Õ
5	0101	5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6	0110	6	22	38	6	F	V 86	f	V	134	150	166	182	A 198	Ö 214	230	ö 246
7	0111	7	23	39	7 55	G 71	W 87	g 103	W 119	135	151	S	183	Ç 199	215	Ç 231	247
8	1000	BS 8	CAN 24	40	8	H 72	X 88	h 104	X	BS	CAN 152	168	, 184	È 200	Ø 216	è	ø 248
9	1001	HT 9	25) 41	9 57	I 73	Y 89	i.	y	HT	153	8	1	É	Ü	é	ù
Α	1010	LF		*	:	J	Z	j	z	LF		169 <u>a</u>	185 Q	201 Ê	217 Ú	233 a	249 Ú
В	1011	10 VT	ESC	42 +	58	74 K	90	106 k	122	138 VT	ESC	170 «	186 >>>	202 E	218 Û	234 ë	<u>250</u>
С	1100	FF	27	43	59	75 L	91	107	123	139 FF	155	171	187	203 Ì	219 Ü	235 ì	251 Ü
D	1101	CR	28	- 44	=	76 M	92	108 m	}	140 CR	156	172	188 출	204 İ	220 Ý	236 1	252 ý
E	1110	13 SO	29	45	61	77 N	93	109 n	125 ~	141 SO	157	173	189 3	205 Î	221 þ	237 î	253 þ
F	1111	14 SI	30	46	62	78 O	94	110	126 DEL	142 SI	158	174	190 خ	206 ï	222 B	238 ï	254 ÿ
		15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

Caracteres diferentes nos diversos sistemas, constantes na tabela a seguir.

111

4.1.2. Conjunto de Caracteres Internacionais

Hexadeci- mal Conjuntos	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
ABNT	#	\$	@	E	\	3	^	٤	{	1	}	~
Francês	#	\$	à	٥	ç	ş	^	е -	é	ù	è	••
Alemão	#	\$	5	Ä	ö	Ü	^	ē	ä	ö	ü	ß
Inglês	£	\$	@	Ε	1	3	^	ę	{	;	}	~
Dinamarquês I	#	\$	a	Æ	Ø	A	^	€ .	6 2	ø	â	~
Sueco	#	¤.	É	Ä	ö	A	Ü	é	ä	ö	â	ü
Italiano	#	\$	@	۰	1	é	^	ù	à	ò	è	ì
Espanhol	Pt	\$	@	i	ñ	ذ	^	ę	••	ñ	}	~
Japonês	#	\$	@	[¥]	^	. 6	{	;	}	~
Norueguês	#	¤	É	Æ	ø	A	Ü	é	66	ø	â	ü
Dinamarquês II	#	\$	É	Æ	ø	A	ΰ	é	62	ø	â	ü
Português	#	\$	5	×	ç	ర	^	**	ä	ç	õ	٥

4.2 Modo II (IBM PC*)

4.2.1. Conjunto PC 1

Mais signi- ficativos Menos sig- nificativos	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL		SPC	0	@	P	ŧ	Р	NUL		á		L	.L	α	=
1	0001	0	16	32	48 1	A	Q Q	96 a	112 q	128	144	160 1	176	192 _ 	208 T	224 B	240 +
2	0010	1	17 DC2	33	2	65 B	- 81 R	97 b	113 r	129	145 DC2	161 ·	177	193	209 T	225 Г	241 2·
3	0011	2	18	34 #	3	66 C	82 S	98 C	114 S	130	146	162 Ú	178	194	210 L	226 TL	242 ડ
4	0100	3	19 DC4	35 \$	51 4	67 D	83 T	99 d	115 t	131	147 DC4	163 ñ	179	195	211	227 Σ	243
5	0101	4	20	36 %	52 5	68 E	84 U	100 e	116 U	132	148	164 Ñ	180	196	212	228 σ	244
6	0110	5	21	37 &	53 6	69 F	85 V	101 £	117 V	133	149	165 a	181	197	213	229 µ	245 ÷
7	0111	6	22	38	7	70 G	86 W	102 g	118 W	134	150	166 Q	182	198	214	230 Y	246 ≈
8	1000	BS	CAN	39	55 8	71 H	87 X	103 h	119 X	135 BS	CAN	167 خ	183	199 L	215	231	247
9	1001	8 HT	24	40	56 9	72 I	88 Y	104 i	120 y	136 HT	152	168	184	200	216	232 Θ	248
Α	1010	9 LF	25	41 *	57	73 J	89 Z	105 j	121 Z	137 LF	153	169	185	201	217	233	249
В	1011	10 VT	ESC	42	58	74 K	90	106 K	122	138 VT	154 ESC	170	186	202 T	218	234 ठ	250 4
С	1100	FF	27	43	59 <	75 L	91	107 1	123	139 FF	155	171 4	187	203	219	235	251 n
D	1101	12 CR	28	44	60	76 M	92	108 m	124	140 CR	156	172	188	204	220	236 Ø	252 2
Е	1110	13 SO	29	45	61	77 N	93	109 n	125	141 SO	·157	173	189	205	221	237 €	253
F	1111	14 SI	30	46	· 62	78 O	94	110	126	142 SI	158	174	190	206	222	238	254 SPC
,	1111	15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	1	207	223	239	255

Mais signi-	V-					,											
ficativos Menos significativos	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F,
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL	10	SPC	0	@ 	P	•	р	Ç	É	á	170	L		α	=
1	0001	0	16	32	48 1	A	Q Q	96 a	112 q	128 Ü	2e	160 1	176	ا.	Т	3 3	<u>+</u>
2	0010	1	DC2	33	2	65 B	81 R	97 b	113 r	129 é	145 Æ	6	177	193	209 T	225 Г	241 <u>></u>
3	0011	2	18	#	3	66 C	82 S	98 C	114 S	130 a	8 8	162 Ú	178	194	210 L	226 T	242 <u><</u>
4	0100	3	19 DC4	35 \$	51 4	67 D	83 T	99. d	115 t	131 ä	Ö	163 ñ	179	195	211 L	Σ	243
5	0101	4	20 S	,36 %	52 5	E 68	U 84	100 e	116 U	132 à	148 ර	164 Ñ	180	196	212	228 o	244 J
6	0110	5	21	37	53 6	69 F	85 V	101 f	117 V	133 a	149 Q	165 <u>a</u>	181	197	213	229 µ	245 ÷
	0110	6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	0111	7	23	39	7	G 71	W 87	8	W 119	Ç	ù 151	Q 167	7 183	199	215	Y 231	≈ 247
8	1000	BS 8	CAN 24	40	8 56	H 72	X 88	h 104	X 120	a	ÿ	خ 168	7	L. 200	† 216	क	o 248
9	1001	HT 9	25)	9	I 73	Y	i	y	ë 137	Ö	169	1	Г	217	Θ	249
A	1010	LF		41 *	57	J	89 Z	j	z	è	153	-	185	1	Г	Ω	•
В	1011	VT	ESC	42	58	74 K	90	106 K	122	138 Ï	154 ¢	170	186	7 T	218	δ	250
С	1100	FF F	27	43	59	75 L	91	107	123	139 î	155 £	171	.i	203	219	235	251 n
D	1101	CR	28	44	=	76 M	92	108 m	124	140 1	156 ¥	172	188	204	220	236 Ø	252
E	1110	13 SO	29	45	61	77 N	93	109 n	125	141 A	157 Pt	173 «	189	205	221	237	253
-	4444	SI	30	46	62	78	94	110	126 DEL	142	158 f	174	190	206	222	238	254 SPC
F	1111	15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

Capítulo 5

MANUTENÇÃO

5.1 Cuidados com a Impressora

Para manter sua impressora em boas condições de funcionamento, leia atentamente as recomendações que seguem:

- A cada três meses no mínimo, limpe sua impressora com uma escova macia para remover partículas de papel e poeira.
- Se a parte externa da impressora estiver suja, use um pano umedecido em solução de detergente neutro e água. Nunca use álcool ou outros solventes orgânicos.
- Não deixe cair nenhum objeto de metal dentro da impressora pois isso poderá causar danos.

5.2 Apêndice

A. ESPECIFICAÇÕES

Especificações Gerais

As especificações constantes na tabela abaixo, são as normalmente utilizadas na impressão e já foram selecionadas na própria fábrica.

MÉTODO DE IMPRESSÃO	Impressão Matricial
CABEÇA DE IMPRESSÃO	9 agulhas
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	120 caracteres por segundo 30 caracteres por segundo (QC)
VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO	50.000.000 de caracteres
EXTENSÃO DA LINHA	8 polegadas (203,2 mm)
CÓPIAS	3 vias, incluindo o original
MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL	Fricção, Tração
ESPAÇAMENTO DA LINHA	1/6 de polegada, 1/8 de polegada ou salto programado de múltiplos de 1/216 de polegada
LARGURA DA FOLHA DE IMPRESSÃO	Folhas solta: formato A4 210,8 mm formato Carta 216,0 mm Formulário Contínuo de 101,6 a 254 mm
TIPO DE FITA	Largura 8 mm - comprimento 10 m (cor: preta) Vida de 1.000.000 de caracteres
MTBF	4.000 horas (excluindo a vida da cabeça de impressão)
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	Temperatura de 5 a 35 graus Celsius 80% de umidade do ar (máximo)
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	120 ou 220 V alternada, tolerância 10% 60 Hz
POTÊNCIA CONSUMIDA	30 W
NÍVEL DE RUÍDO	Menor que 60 dB
DIMENSÕES	334 mm de comprimento 195 mm de profundidade 70 mm de altura
PESO	3,5 Kg
INTERFACE	Paralela Centronics RS-232 serial (opcional)

Especificações de Impressão

Os dados constantes na tabela abaixo, referem-se ao MODO I, quando a chave CH2-2 estiver LIGADA.

DIREÇÃO DE IMPRESSÃO	- Impressão bidi Normal / Expar Elite / Sobre es - Impressão unio Modo gráfico (Qualidade de C	ndida / (subscrif direcio n esquero	Comprim a al: la - direit		fatizada	/ Propo	rcional
QUANTIDADE DE CARACTERES DIFERENTES	191 caracteres r para os conjunto 1 no inglês, 8 no francês, 11 no sueco, 6 no espanhol, 11 no norueguês 8 no português	os inter	into ABN nacionai	S		emão namarq liano oonês	uês I
		PAD	RÃO	EXPA	NDIDO		BRE/ CRITO
LARGURA DO CARACTER		Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	
0/11/10/21/	NORMAL	2,4	2,0	2,4	4,0	1,2	2,0
	ELITE	2,4	1,7	2,4	3,3	1,2	1,7
	COMPRIMIDO	2,4	1,2	2,4	2,4	1,2	1,2
FORMAÇÃO DO CARACTER	Caracter normal QC Modo Gráfico Densidade	60 1	72 8	0 9	9 x 18 x 0 120 2		240
DENSIDADE	Horizontal 1/60 1/72 Vertical 1/72	de poi de poi de poi	egada (E	lormal), lite)	Ä.		
NÚMERO DE CARACTERES POR LINHA (NÚMERO DE CARACTERES POR POLEGADA)	Elite				Expandio Enfatizao Padrão Expandio Padrão Expandio Padrão	do : 40 do : 80 : 90 do : 48 : 130 do : 68 : 160	0 (5 cpi) 0 (10 cpi) 6 (12 cpi)


^{*} CPI = caracteres por polegada

Os dados constantes na tabela abaixo, referem-se ao MODO II ou seja, quando a chave ${\it CH2-2}$ estiver ${\it DESLIGADA}$.

DIREÇÃO DE IMPRESSÃO	 Impressão bidir Normal / Expansobre e subscr Impressão unid Imagem gráfica Qualidade de.C 	idida / C ita lirecion a / carac	comprimical: cter gráfic		atizada		
QUANTIDADE DE CARACTERES DIFERENTES	96 caracteres en 48 caracteres eu 16 caracteres gr 48 caracteres gr 16 caracteres m	ropeus egos áficos		ímbolos	s extra		
		PAC	RÃO	EXPA	NDIDO		BRE/ CRITO
		Altura (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)		Largura (mm)
LARGURA DO	NORMAL	2,4	2,0	2,4	4,0	1,2	2,0
CARACTER	ELITE	2,4	1,7	2,4	3,3	1,2	1,7
	COMPRIMIDO	2,4	1,2	2,4	2,4	1,2	1,2
	GRÁFICO	2,8	2,4	2			
	GRÁFICO ESPECIAL	4,2	2,4				
FORMAÇÃO DO CARACTER	Caracter normal QC				9 x 18 x 8 x 0 120 2	20 6	240 4
DENSIDADE	Horizontal 1/60 Vertical 1/72	0 de pol 2 de pol	egada egada				8 4
NÚMERO DE CARACTERES POR LINHA (NÚMERO DE CARACTERES POR POLEGADA)	Normal		~		Expandio Enfatizao Padrão Expandio Padrão	do : 40 do : 80 do : 40 do : 43 do : 6	0 (5 cpi) 0 (10 cpi) 6 (12 cpi)

B. SELEÇÃO DAS CHAVES DE CONFIGURAÇÕES

As chaves da LADY 80 controlam vários aspectos de operação da impressora. A impressora tem dois conjuntos de chaves, "CH 1" e "CH 2". Cada uma das chaves serve para um propósito particular, descrito nas páginas seguintes.



Estas chaves estão localizadas na placa de circuito eletrônico, debaixo da tampa de plástico transparente e sob a correia que transporta a cabeça.

Para mudar uma chave seletora:

- (1) Deslique a impressora da rede.
- (2) Movimente a chave introduzindo pela abertura da proteção de plástico uma pinça, uma pequena chave de fenda ou algum objeto pontiagudo similar.
- Notas: As chaves já foram devidamente posicionadas na fabricação da impressora. Não troque de posição, a menos que seja necessário.
 - Faça sempre uma dupla verificação das chaves e dos números selecionados.
 - Não deixe cair nenhum objeto dentro do circuito eletrônico.

A chave 2 do conjunto CH2 seleciona a impressora no MODO I quando está ligada ou no MODO II quando está desligada.

A impressora é entregue ao usuário programada no MODO I. Passada para o MODO II, será atribuido a ela um significado diferente nas chaves de "CH 2" e nos códigos de controle (Veja capítulo 3 - COMANDOS DE CONTROLE).

MODO I - modo compatível com EPSON * MODO II - modo compatível com IBM PC*

Função do Conjunto CH1

CHAVE	FUNÇÃO		СО	NFIGURAÇ	ÃO	
		. 1	2		HABILITA	
CH1-1	-	Ligada	Ligada	Interface F	Paralela (*)	
е	Tipo de interface	Desligada	Ligada	Interface s	erial / sem paridade	
CH1-2	e paridade	Ligada	Desligada	Interface s	erial / paridade ímpar	
		Desligada	Desligada	Interface s	erial / paridade par	
CH1-3	Transmissão do	Ligada	= Habilita	(*)	4	
CH 1-3	X-ON/X-OFF (nota 1)	Desligada	= Desabili	ta		
-		4	5	6	Seleciona Velocidade	
		Desligada	Desligada	Desligada	110	
		Ligada	Desligada	Desligada	150	
CH1-4	Velocidade de	Desligada	Ligada	Desligada	300	
а	transmissão	Ligada	Ligada	Desligada	600	
CH1-6	(nota 2)	Desligada	Desligada	Ligada	1200(*)	
	(11010 =)	Ligada	Desligada	Ligada	2400	
		Desligada	Ligada	Ligada	4800	
	a. 14 a. 1	Ligada	Ligada	Ligada	9600	
CH1-7	Número de Bits do	Ligada	= 8 bits (*)			
OH1-7	caracter	Desligada	= 7 bits			
CH1-8	Não usado	Ligada (*)		34		
CH1-9	Salto do fim do págino	Ligada	= Habilita	(*)		
CH1-9	Salto de fim de página	Desligada	= Desabili	ta	k V	
CH1-10	Tipo de impressão	Ligada	= Qualida	de de Carta		
0111-10	Desligada = Normal (*)					

^(*) Configuração efetuada em fábrica

Notas: 1. X-ON é transmitido ao ligar-se a impressora e quando for acionada a chave de seleção. Quando X-ON/OFF é transmitido, nenhum outro sinal é afetado, exceto ele próprio.

^{2.} As velocidades de transmissão referem-se à versão com interface serial.

Função do Conjunto CH2

Quando a "CH2-2" estiver ligada. (MODO I)

CHAVE	FUNÇÃO		СО	NFIGURAÇ	ÃO				
CH2-1	Tamanho do formulário	Ligada	= 11 poleg	jadas (*)	× .				
CH2-1	ramanno do formulario	Desligada	= 12 poleg	jadas					
CH2-2	Formato de impressão	Ligada	= MODO I	(*)					
	14	3	4	5	NACIONALIDADE				
-		Desligada	Desligada	Desligada	ABNT (*)				
		Ligada	Desligada	Desligada	INGLÊS				
CH2-3		Desligada	Ligada	Desligada	ALEMÃO				
а	Conjunto de caracteres	Ligada	Ligada	Desligada	FRANCÊS				
CH2-5		Desligada Desligada Ligada PORTUGUÊS							
		Ligada Desligada Ligada SUECO							
		Desligada	Ligada	Ligada	ITALIANO				
		Ligada	Ligada	Ligada	ESPANHOL				
CH2-6	Zero cortado	Ligada	= Desabili	ta (*)					
OH2-0	Zelo cortado	Desligada	= Habilita						
	Buffer de dados	Ligada	= Habilita	(*)					
	(Interface paralela)	Desligada	= Desabili	ta					
CH2-7	Buffer de dados	Ligada	= X-ON =	153 bytes					
	(Interface serial) (nota 1)			1.936 byte	S				
0110.0	Oid-d-d-D #	Ligada	= 2 K byte	es					
CH2-8	Capacidade do Buffer	Desligada = 5 K bytes (*)							
0110.0	Retorno do carro	Ligada = Com avanço de linha							
CH2-9	com / sem avanço de linha (nota 2)	Desligada	= Sem ava	anço de lint	na (*)				
		Ligada	= Recebe	os dados s	e estiver em linha (*)				
CH2-10	Entrada de dados (nota 3)	Desligada = Recebe os dados até que o Buffer fique cheio mesmo fora de linha							

^{*} Configuração efetuada na fábrica

- Notas: 1. Na interface serial, a chave "CH2-7" controla o tempo de transmissão do "X-ON". Se a chave "CH2-7" é ligada, "X-ON" é transmitido quando o buffer de dados tiver 153 ou menos bytes. Se desligada, "X-ON" é transmitido quando o buffer de dados tiver 1.936 ou menos bytes.
 - Na interface paralela, ao enviar-se um comando de Retorno de Carro (CR), se a chave "CH2-9" estiver ligada, automaticamente haverá avanço de uma linha. Se estiver desligada, retornará somente o carro, sem avanço de linha.
 - Quando a chave "CH2-10" estiver ligada, a impressora receberá os dados apenas se estiver em linha. Se a chave estiver desligada, a impressora receberá os dados até que o buffer esteja lotado, mesmo estando fora de linha.

Função do Conjunto CH2

Quando a "CH2-2" estiver desligada. (MODO II)

CHAVE	FUNÇÃO	CONFIGURAÇÃO
CH2-1	Comprimento de négino	Ligada = 11 polegadas
CH2-1	Comprimento da página	Desligada = 12 polegadas
CH2-2	Formato de impressão	Desligada = MODO II
CH2-3	Conjunto de caracter	Ligada = PC1
UH2-3	Conjunto de caracter	Desligada = PC2
CH2-4	CAN (cancela buffer de	Ligada = Desabilita
CH2-4	impressão)	Desligada = Habilita
CH2-5	Tamanho da linha	Ligada = 1/8 de polegada
0112-3	Tamamio da mina	Desligada = 1/6 de polegada
CH2-6	Fim de linha = LF	Ligada = Impressão com avanço de linha
0112-0	i iii de iiiiia – Li	Desligada = Impressão sem avanço de linha
	Buffer de dados	Ligada = Habilita
	(Interface Paralela)	Desligada = Desabilita
CH2-7	Buffer de dados	Ligada = X-ON = 153 bytes
	(Interface Serial) (nota 1)	Desligada = X-ON = 1936 bytes
		Ligada = 2 K bytes
CH2-8	Capacidade do Buffer	Desligada = 5 K bytes
0110.0	Retorno do carro	Ligada = Com avanço de linha
CH2-9	sem / com avanço de linha (nota 2)	Desligada = Sem avanço de linha
	2	Ligada = Recebe dados se estiver em linha
CH2-10	Entrada de uados	Desligada = Recebe dados até que o buffer fique cheio mesmo fora de linha


- Notas: 1. Na interface serial, a chave "CH2-7" controla o tempo de transmissão do "X-ON". Se a chave "CH2-7" é ligada, "X-ON" é transmitido quando o buffer de dados tiver 153 ou menos bytes. Se desligada, "X-ON" é transmitido quando o buffer de dados tiver 1.936 ou menos bytes.
 - 2. Na interface paralela, ao enviar-se um comando de Retorno de Carro (CR), se a chave "CH2-9" estiver ligada, automaticamente haverá avanço de uma linha. Se estiver desligada, retornará somente o carro, sem avanço de linha.
 - Quando a chave "CH2-10" estiver ligada, a impressora receberá os dados apenas se estiver em linha. Se a chave estiver desligada, a impressora receberá os dados até que o buffer esteja lotado mesmo estando fora de linha.

C. INTERFACE

1. Interface Paralela

(1) Conectores de interface

Comprimento do fio: 1,9 m no máximo.



(2) Designação dos pinos


PINO	SINAL DE ENTRADA
1	STROBE
2	D 1
3	D 2
. 4	D 3
5	D 4
6	D 5
7	D 6
8	D 7
9	D 8
10	DONE
11	BUSY
12	PE
13	+ 5V (4,7 Kohm acoplado)
14	AUTO-CARGA
15	NC -
16	(GND)
17	Chassis GND
18	+ 5V

PINO	SINAL DE ENTRADA
19	
20	
21	-
22	
23	
24	GND
25	GND
26	
27	
28	
29	
30	
31	PRIME
32	FAULT
33	GND
34	NC
35	+ 5V (4,7 Kohm acoplado)
36	ENTRADA DE LINHA


(3) Descrição do Sinal

impressora que existe uma informação disponível. Este sinal deverá estar acionado no mínimo por 1 microsegundo. A informação é lida quando o sinal estiver em nível lógico ZEFÓ. 2 · 9 D 1 a 8 ENTRADA Recebe os dados de 1 a 8 pelos respectivos pinos. Normalmente está em nível lógico UM. Este sinal será colocado em ZERO avisando para o computador que a informação foi aceita. O pulso ocorre com um espaçamento de 6 microsegundos. Em nível lógico ZERO, indica que a impressora está pronta para receber os dados. Ficará em nível lógico UM quando uma das condições abaixo ocorrer: Durante a impressão - Durante a impressão - Durante o recebimento de dados - Estando fora de seleção 12 PE (Fim de papel) SAÍDA Wal a nível lógico UM quando é detectado o fim de papel. 13 + 5 V SAÍDA Mantém a tensão de 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm 14 AUTO-CARGA ENTRADA ENTRADA Se a impressora receber um comando de retorno de carro e se este sinal estiver em nível lógico ZERO, automaticamente saltará para a próxima linha. 16, 19 a 30 e 33 e Sinal GND — Sinal terra 0 V. Ligado à impressora. 17 Carcaça GND — Terra do chassis 0 V. Ligado à impressora. 18 Fonte de + 5V SAÍDA Saída máxima de 30 mA, + 5V. 31 PRIME SAÍDA Vai a nível lógico ZERO, faz com que a impressora volte ao estado inicial. 32 FAULT SAÍDA Vai a nível lógico ZERO, quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha. 34 Mantém a tensão de + 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm. 35 AÍDA ENTRADA DE LINHA ENTRADA COUAndo este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando exa está fora de linha. 46 ENTRADA DE LINHA ENTRADA COUAndo este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora não esteja em condição de alarme).				
impressora que existe uma informação disponível. Este sinal deverá estar acionado no mínimo por 1 microsegundo. A informação é lida quando o sinal estiver em nível lógico ZEFÓ. 2 · 9 D 1 a 8 ENTRADA Recebe os dados de 1 a 8 pelos respectivos pinos. Normalmente está em nível lógico UM. Este sinal será colocado em ZERO avisando para o computador que a informação foi aceita. O pulso ocorre com um espaçamento de 6 microsegundos. Em nível lógico ZERO, indica que a impressora está pronta para receber os dados. Ficará em nível lógico UM quando uma das condições abaixo ocorrer: Durante a impressão - Durante a impressão - Durante o recebimento de dados - Estando fora de seleção 12 PE (Fim de papel) SAÍDA Wal a nível lógico UM quando é detectado o fim de papel. 13 + 5 V SAÍDA Mantém a tensão de 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm 14 AUTO-CARGA ENTRADA ENTRADA Se a impressora receber um comando de retorno de carro e se este sinal estiver em nível lógico ZERO, automaticamente saltará para a próxima linha. 16, 19 a 30 e 33 e Sinal GND — Sinal terra 0 V. Ligado à impressora. 17 Carcaça GND — Terra do chassis 0 V. Ligado à impressora. 18 Fonte de + 5V SAÍDA Saída máxima de 30 mA, + 5V. 31 PRIME SAÍDA Vai a nível lógico ZERO, faz com que a impressora volte ao estado inicial. 32 FAULT SAÍDA Vai a nível lógico ZERO, quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha. 34 Mantém a tensão de + 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm. 35 AÍDA ENTRADA DE LINHA ENTRADA COUAndo este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando existir algum erro na impressora ou quando exa está fora de linha. 46 ENTRADA DE LINHA ENTRADA COUAndo este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora não esteja em condição de alarme).	PINO	NOME DO SINAL		EXPLICAÇÃO
Normalmente está em nível lógico UM. Este sinal será colocado em ZERO avisando para o computador que a informação foi aceita. O pulso ocorre com um espaçamento de 6 microsegundos. Em nível lógico ZERO, indica que a impressora está pronta para receber os dados. Ficará em nível lógico UM quando uma das condições abaixo ocorrer: Durante a impressão Durante o recebimento de dados Estando fora de seleção	1	STROBE	ENTRADA	microsegundo. A informação é lida quando o sinal estiver em nível
SAÍDA SENTRADA SENTRADA SENTRADA SENTRADA Terra do chassis 0 V. Ligado à impressora. SAÍDA SA	2 - 9	D1a8	ENTRADA	Recebe os dados de 1 a 8 pelos respectivos pinos.
BUSY SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA BUSY SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA BUSY SAÍDA SAÍDA SAÍDA BUSY SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA BUSY SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA BUSY SAÍDA SENTRADA BUTO-CARGA BUTRADA BUTO-CARGA BUTRADA BUTO-CARGA BUTRADA BUTRADA BUTO-CARGA BUTRADA SENTRADA SENTRADA SENTRADA SINAL TERRADA SINAL TERRADA SAÍDA BUTRADA 10	DONE	SAÍDA	O pulso ocorre com um espaçamento de 6 microse-	
papel. 13 + 5 V SAÍDA Mantém a tensão de 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm 14 AUTO-CARGA ENTRADA Se a impressora receber um comando de retorno de carro e se este sinal estiver em nível lógico ZERO, automaticamente saltará para a próxima linha. 16, 19 a 30 e 33 ENTRADA Sinal terra 0 V. Ligado à impressora. 17 Carcaça GND — Terra do chassis 0 V. Ligado à impressora. 18 Fonte de + 5V SAÍDA Saída máxima de 30 mA, + 5V. 31 PRIME SAÍDA Quando é nível lógico ZERO, faz com que a impressora volte ao estado inicial. 32 FAULT SAÍDA Vai a nível lógico ZERO quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha. 35 + 5 V SAÍDA Mantém a tensão de + 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm. 36 ENTRADA DE LINHA ENTRADA Quando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora não esteja em condição de alarme).	11,	BUSY	SAÍDA	- Durante o recebimento de dados
AUTO-CARGA	12	PE (Fim de papel)	SAÍDA	
14ĀUTO-CARGAENTRADAcarro e se este sinal estiver em nível lógico ZERO, automaticamente saltará para a próxima linha.16, 19 a 30 e 33Sinal GND—Sinal terra 0 V. Ligado à impressora.17Carcaça GND—Terra do chassis 0 V. Ligado à impressora.18Fonte de + 5VSAÍDASaída máxima de 30 mA, + 5V.31PRIMESAÍDAQuando é nível lógico ZERO, faz com que a impressora volte ao estado inicial.32FAULTSAÍDAVai a nível lógico ZERO quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha.35+ 5 VSAÍDAMantém a tensão de + 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm.36ENTRADA DE LINHAQuando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora de linha (este sinal só será ativo caso a impressora não esteja em condição de alarme).	13	+ 5 V	SAÍDA	
A 30 e 33	14	AUTO-CARGA	ENTRADA	Se a impressora receber um comando de retorno de carro e se este sinal estiver em nível lógico ZERO, automaticamente saltará para a próxima linha.
18 Fonte de + 5V SAÍDA Saída máxima de 30 mA, + 5V. 31 PRIME SAÍDA Quando é nível lógico ZERO, faz com que a impressora volte ao estado inicial. 32 FAULT SAÍDA Vai a nível lógico ZERO quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha. 35 + 5 V SAÍDA Mantém a tensão de + 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm. Quando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora de linha (este sinal só será ativo caso a impressora não esteja em condição de alarme).	a 30 e	Sinal GND		Sinal terra 0 V. Ligado à impressora.
31 PRIME SAÍDA Quando é nível lógico ZERO, faz com que a impressora volte ao estado inicial. 32 FAULT SAÍDA Vai a nível lógico ZERO quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha. 35 + 5 V SAÍDA Mantém a tensão de + 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm. Quando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora de linha (este sinal só será ativo caso a impressora não esteja em condição de alarme).	17	Carcaça GND	<u> </u>	Terra do chassis 0 V. Ligado à impressora.
SAÍDA sora volte ao estado inicial. SAÍDA Vai a nível lógico ZERO quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha. SAÍDA Mantém a tensão de +5 V por uma resistência de 4,7 Kohm. Guando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora de linha (este sinal só será ativo caso a impressora não esteja em condição de alarme).	18	Fonte de + 5V	SAÍDA	Saída máxima de 30 mA, + 5V.
na impressora ou quando ela está fora de linha. 35 + 5 V SAÍDA Mantém a tensão de + 5 V por uma resistência de 4,7 Kohm. Quando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora de linha (este sinal só será ativo caso a impressora não esteja em condição de alarme).	31	PRIME	SAÍDA	Quando é nível lógico ZERO, faz com que a impressora volte ao estado inicial.
36 ENTRADA DE LINHA ENTRADA DE LINHA A,7 Kohm. Quando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora de linha (este sinal só será ativo caso a impressora não esteja em condição de alarme).	32	FAULT	SAÍDA	Vai a nível lógico ZERO quando existir algum erro na impressora ou quando ela está fora de linha.
36 ENTRADA DE LINHA ENTRADA ENTRADA DE LINHA ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA Condição de alarme).	35	+ 5 V	SAÍDA	Mantém a tensão de +5 V por uma resistência de 4,7 Kohm.
15 + 34 NC Não usado.			ENTRADA	Quando este sinal estiver em nível lógico ZERO, a impressora é colocada em linha. Em nível lógico UM, este sinal retira a impressora de linha (este sinal só será ativo caso a impressora não esteja em condição de alarme).
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 + 34	NC	*	Não usado.

(4) Circuito de entrada (saída)



(5) Diagramas de tempos




D. OPCIONAIS

1. Interface Serial

(1) Conectores de interface


Comprimento do fio: 2 m no máximo.



(2) Designação dos pinos e descrição dos sinais.

PINO	SINAL	ENTRADA /SAÍDA	DESCRIÇÃO								
1	Terra do chassi	_	Terra de proteção.								
2	TXD	SAÍDA	Linha de transmissão de dados.								
3	RXD	ENTRADA	Linha de recepção de dados.								
4	RTS	SAÍDA	Permissão para transmitir dados (sempre em nível alto).								
5	CTS	ENTRADA	Habilitação para transmissão de dados (não é usado).								
6	DSR	ENTRADA	Habilitação para recepção de dados quando em nível alto.								
7	GND		Terra lógico.								
8	DCD	ENTRADA	Detecção do sinal de carrier (não usado).								
11	READY/BUSY	SAÍDA	Indica que a impressora está pronta para receber dados. Nesta condição, este sinal deve estar em nível baixo.								
20	DTR	SAÍDA	Indica que a impressora está pronta para receber dados. Nesta condição, este sinal deve estar em nível alto.								

(3) Diagramas de tempo



- Notas: 1. Os sinais de controle "READY/BUSY" e "DTR" na interface serial, são de polaridades opostas ou seja, "READY/BUSY" é alto e "DTR" é baixo, caso a impressora esteja ocupada (Busy).
 - Se a impressora está em linha, X-ON é transmitido assim que a impressora puder receber os dados. Depois de receber os dados, é transmitido X-OFF e os dados seguintes serão ignorados.

E. VERSÃO ABNT - MSX

Nesta versão, no MODO I se encontram os caracteres correspondentes ao ABNT e no MODO II encontram-se os caracteres correspondentes ao micro MSX.

MODO I (ABNT)

Caracteres comuns aos países.

Mais signi- ficativos Menos sig- nificativos	Hex	. 0	1	2	3	.4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL 0	16	SPC 32	O 48	@	P 80	96	p 112	NUL	144	SPC	o 176	A	Ð 208	à	. 240
1	0001			į	1	А	Q	a	q			i	±	Á	Ñ	á	ñ
2	0010	1	DC2	33	2	8 B	81 R	97 b	113 r	129	145 DC2	161 Ø	2	193 A	²⁰⁹	225 a	²⁴¹
3	0011	2	18	#	3	66 C	82 S	98 C	114 S	130	146	162 £.	178 3	194 A	210 O	226 ã	242 Ġ
4	0100	3	19 DC4	35 \$	4	67 D	83 T	99 d	115 t	131	147 DC4	163 - X	179	195 A	0	227 ä	8
5	0101	4	20	36 7 / ₆	52	68 E	U 84	100 e	116 U	132	148	164 ¥	180 µ	196 A	<u>212</u>	228 a	744 7
6	0110	5	21	37 &	53 6	69 F	85 V	101 f	117 V	133	149	165	181	197 Æ	Ö	229 æ	245 Ö
7	0111	6	22	38	7	70 G	86 W	102 g	118 W	134	150	166 S	182	198 G	214	230 Ç	246
8	1000	BS	CAN	39	8	71 H	87 X	103 h	119 X	135 BS	CAN	167	183	199 È	215 Ø	231 È	·247
9	1001	8 HT	24)	56 9	72 I	88 Y	104 i	120 y	136 HT	152	168	184	<u>200</u>	216 Ü	232 é	248 ù
Α	1010	LF	25	41 .**	57	J	89 Z	j	121 Z	137 LF	153	169 <u>a</u>	185 Q	201 Ê	217 Ú	233 ê	249 Ú
В	1011	VT	ESC	+	58	74 K	90	106 K	122	138 VT	154 ESC	170 «	186 >>>	202 E	218 ひ	234 ë	250 û
С	1100	FF	27	43	59	75 L	91	107	123	139 FF	155	171	187	203 ±	219 Ü	235 ì	251 Ü
D	1101	CR	28	44	60	76 M	92	108 m	124	140 CR	156	172	188	204 İ	220 Ý	236 1	252 ý
Е	1110	13 SO	29	45	61	77 N	93	109 n	125	141 SO	157	173	189 3	205 Î	221 þ	237 î	253 þ
F	1111	SI	30	46	62	78 · O	94	110	126 DEL	142 SI	158	174	190 خ	206 ï	222 B	238 i	254 ÿ
		15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

- 1	7	
-	1	
1		
,,,,,		
)	
1		
-		
ſ	7	
	7	
-		
1		
-		
1	1	
1	,	
-		
1	1	
1	1	
-		
6	1	
-		
-		
_		
-	1	
-		
1		
1		
_	-	
6		
-		
-		
	1	
-		
-		
_		
1		
1		
-	1	
-	7	
-		
-		
-		
1		
-	1	
	7	
	1	
1	1	

Hexadeci- mal	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
Conjuntos											1 V	
ABNT	#	\$	@	[1.]	^		{	1	}	~
Francês	#	\$	à	0	5	8	^	e	é	ù	è	. ,
Alemão	#	\$	5	Ä	ö	Ü	^	ē	ä	ö	ü	£
Inglês	£	\$	a]	1	1	^	ę	€ -		. }	~
Dinamarquês I	#	\$	a	Æ	Ø	A	^	₹ .	62	ø	â	~
Sueco	#	¤	É	Ä	ö	A	Ü	é	ä	ö	â	ü
Italiano	#	\$	@	. 0	1	é	^	ù	à	9	è	ì
Espanhol	Pt	\$	@	i	ñ	ذ	^	. e	••	ñ	}	~
Japonês	# ,	\$	@	[¥].	^	e	{	- 1	}	~
Norueguês	#	¤	É	Æ	Ø	A	Ü	é	66	ø	â	ü
Dinamarquês II	#	\$	É	Æ	Ø	A	ΰ	é	. 62	ø	â	ü
Português	#	\$	5	×	ç	ర	^		ã	5	õ	٥

Os códigos de controle que serão válidos nesta versão, são os mesmos da versão IBM* EPSON* no MODO I (Ver capítulo 3).

MODO II (MSX)

Nesta versão, a seqüência "ESC 7" não terá validade, já que no MODO II existe somente um conjunto de caracteres. Devido a este fato, quando a chave "CH2-2" estiver desligada (MODO II), a chave "CH2-3" (seleção de conjunto de caracteres) não influirá no acesso à tabela de caracteres, qualquer que seja o seu posicionamento.

Mais signi- ficativos Menos sig- nificativos	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL	16	SPC	O 48	@	P 80	96	P 112	G	É	á	A	192	208	a 224	≅
1	0001	1	17	! 33	1	A 65	Q 81	a 97	q	ü	æ 145	1	ã 177	193	209	B	± 241
2	0010	2	DC2	** 34	2 50	B 66	R 82	ъ 98	r	é	Æ 146	6	T 178	194	210	Γ 226	<u>></u> 242
3	0011	₩	19	#	3	C 67	S	C 99	S	a	6	ú 163	1	195	211	π 227	≤ 243
4	0100	4	DC4 20	\$	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116	Á 132	Ö 148	ñ 164	Õ 180	196	212	Σ 228	٢ 244
5	0101	* 5	21	% 37	5	E	U 85	e 101	u 117	à 133	149	Ñ 165	õ 181	197	213	σ 229	J 245
6	0110	♣ 6	22	& 38	6	F 70	V	f	V 118	134	û 150	a 166	O	198	# 214	μ 230	÷ 246
7	0111	7	23	39	7 55	G	W 87	g	W	Ç	ù 151	O 167	ũ 183	199	215	Y 231	≈ 247
8	1000	BS 8	CAN 24	40	8 56	H 72	X 88	h 104	X	136	ÿ 152	<u>ئ</u> 168	1 J	200	216	Ф 232	o 248
9	1001	HT 9	25) 41	9 57	I 73	Y 89	i 105	y	Í 137	Ö 153	169	ij 185	201	≠ 217	♦ 233	249
А	1010	LF 10	26	*	58	J 74	Z	j	Z	138	Ü 154	170	186	202	W 218	Ω 234	250
В	1011	VT	ESC 27	+	59	K 75	91	k 107	123	Ú	¢	171	187	203	219	8 235	ا 251
С	1100	FF	28	7 44	< 60	L. 76	92	108	124	140	£ 156	1/4 172	188	204	220	236	h 252
D	1101	CR 13	29	45	61	M 77	93	m 109	} 125	£ 141	¥ 157	173	189	205	221	Ø 237	2 253
E	1110	SO 14	30	46	62	N 78	94	n 110	~	8	Pt 158	«	π 190	206	222	€ 238	254
F	1111	SI 15	31	47	?	79	95	0	DEL 127	A	f 159	>> 175	§ 191	207	223	n 239	SPC 255

Para a impressão dos caracteres de 00 até 1F, será preciso enviar o seguinte código: CHR\$(1) + CHR\$(código de caracter + 64).

Mais signi- ficativos Menos sig- nificativos	Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000		0	29	W	•	4	*			.0	0	o³i.	\$	ſ	Ŗ	0
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0001	+	ــــــ	Т	1	+	+	-	*****	Γ	7	Ł.,	T	X	1	1	+
		16	17	18	19	20	21	. 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Para esta versão são válidos os mesmos códigos de controle utilizados na versão IBM* EPSON* no MODO II, exceto os comandos ESC A e ESC2 que tem funcionamento equivalente ao desta versão no MODO I (Ver capítulo 3).

O posicionamento da chave CH2-3 (conjunto de caracteres) não terá validade já que, qualque que seja a posição desta chave, o conjunto de caracteres habilitado será o mesmo (Ver tabela na página anterior). Quanto às demais chaves do conjunto, estas terão funcionamento equivalente ao da versão IBM* EPSON*.

F. VERSÃO ABICOMP - MSX

Nesta versão, no MODO I se encontram os caracteres correspondentes ao ABICOMP e no MODO II encontram-se os caracteres correspondentes ao micro MSX.

MODO I (ABICOMP)

Caracteres comuns aos países.

	A			plemanne		-		promovens			-		_	_			-
Mais signi- ficativos Menos sig- nificativos	Hex	0	1	2	. 3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL 0	16	SPC 32	O 48	@	P 80	96	p	NUL 128	144	160	أ	192	٥ 208	224	240
1	0001	1	17	33	1 49	A 65.	Q 81	a	q	129	145	À 161	Ó 177	à	6 209	225	241
2	0010	2	DC2	34	2 50	B 66	R 82	b 98	r 114	130	DC2	Á 162	3	á	8	226	242
3	0011	3	. 19	# 35	3	C 67	S 83	C 99	S	131	147	A 163	ठ	a	Õ 211	227	243
4	0100	4	DC4	\$	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116	132	DC4	A	Ö 180	ã 196	Ö 212	228	244
5	0101	5	21	%	5	E	U 85	e 101	u 117	133	149	A 165	A 181	ä	æ 213	229	245
6	0110	6	22	&	6	F	V 86	f	V 118	134	150	Ç	182	Ç 198	ù 214	230	246
7	0111	7	23	39	7	G	W 87	8	W	135	151	È 167	Ú	è 199	Ú 215	231	247
8	1000	BS 8	CAN 24	40	8 56	H 72	X 88	h 104	X	BS	CAN 152	É 168	û	é	Q 216	232	248
9	1001	HT 9	25) 41	9 57	I 73	Y 89	<u>i</u>	y 121	HT 137	153	£	Ü 185	a 201	ü 217	233	249
A	1010	LF 10	26	* 42	: 58	J 74	Z 90	j 106	Z	LF	154	170	¥ 186	ë 202	ÿ 218	234	250
В	1011	VT	ESC	+	;	K	1	k	{	VT	ESC	Ì	**	ì	B		251
С	1100	11 FF	27	,	59 <	75 L 76	91	107 1 108	123	139 FF 140	155	171 İ 172	£ 188	203 1 204	219 <u>a</u> 220	235	252
D	1101	CR		44	=	M]	m	}	CR		Î	8	î	ō	-	19.
Ε	1110	50	29	45	61	77 N	93	109 n	125	SO	157	173	\$	205 ï	221 ¿	237	253
F	1111	SI	30	46	?	78	94	0	DEL	142 SI	158	174 Ñ	190	206 ñ	±	238	DEI
		15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	239	255

,	_	-	
. (Ŧ	
	-		
1		1	
	_		
1)	
,			
)	
	-		
1			
	_		
1		7	
- 1			
/			
		1	
1		1	
1			
12	_		
1			
7			
- [)	
1		1	
	_		
1		1	
	_		
- f)	
1	_	1	
)	
1		1	
	_		
- /			
,	_	1	
- [7	
1		1	
	_		
- ()	
,			
)	
1		1	
	_		
		1	
1	_	1	
		1	
1		1	
	_		
- (1	
	_	1	
1			
-	_	7	
1		1	
		1	
1			
	_		
1		7	
	_		
1)	
1	_	1	
	_		
1		1	
	_		

Hexadeci- mal	00	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E.
Conjuntos	23	24	40	36	50	30	3E	00	76	70	70	76
ABNT	#	\$	e e	[1]	^		{	1	}	~
Francês	#	\$	à	٥	5	ş	^	e	é	ù	è	••
Alemão	#	\$	5	Ä	ö	ü	^	6	ä	ö	ü	£
Inglês	£	\$	@	1	\]	^		{	1	}	~
Dinamarquês I	#	\$	@	Æ	Ø	A	^		62	Ø	â	~
Sueco	#	¤	É	Ä	ö	A	ΰ	é	ä	ö	â	ü
Italiano	#	\$	@		1	é	^	ù	à	9	è	ì
Espanhol	Pt	\$	@	i	~	ڬ	^	ę	••	ñ	}	~
Japonês	#	\$	@	I	¥]	^	. e	.{	1 0	}	~
Norueguês	#	¤	É	Æ	Ø	A	Ü	é	66	ø	â	ü
Dinamarquês II	#	\$	É	Æ	ø	A	Ü	é	€€	ø	â	ü
Português	#	\$	5	×	ç	ర	^		ã	5	õ	٥

Os códigos de controle que serão válidos nesta versão, são os mesmos da versão IBM* EPSON* no MODO I (Ver capítulo 3).

MODO II (MSX)

Nesta versão, a sequência "ESC 7" não terá validade, já que no MODO II existo somente um conjunto de caracteres. Devido a esse fato, quando a chave "CH2-2" estiver desligada (MODO II), a chave "CH2-3" (seleção do conjunto de caracteres) não influirá no acesso à tabela de caracteres, qualquer que seja o seu posicionamento.

Mais signi- ficativos	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
Menos sig- nificativos	₩ Hex	U	•		3	4	3	0		. 0	3	^	В		D.		
Hex.	Binário	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	NUL		SPC	0	@	P	, t	p	ç	É	á	Ã		-4	α	~
	-	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
1	1 0001			ě	1	Α	Q	a	q	ü	æ	í	ã	H	A	β	±.
		1	17	33	49	65	81	97	113	129	145	161	177	193	209	225	241
2	2 0010		DC2	1.4	2	В	R	Ъ	r	é	Æ	6	Ĩ		×	Г	2
	- W	2	18	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242
3	0011	₩		#	3	C	S	С	s	â	0	ú	ĩ	111111	# .	π	۷.
F		3	19	35	51	67	.83	99	115	131	147	163	179	195	211	227	243
4	4 0100	*	DC4	\$	4	D	T	d	t	Á	Ö	ñ	Õ	-	W	Σ	r
		4	20	36	52	68	84	100	116	132	148	164	180	196	212	228	244
5	0101	#		%	5	E	U	е	u	à	Ò	Ñ	õ	調業	969	σ	J
		5	21	37	53	69	85	101	117	133	149	165	181	197	213	229	245
6	0110	*		&	6	F	V	£	V		û	<u>a</u>	O	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	#	μ	÷
	17.	6	22	38	54	70	86	102	118	134	150	166	182	198	214	230	246
7	0111	-		'	7	G	M	g	W	ç	ù	0	ũ		8	Y	~
		7	23	39	55	71	87	103	119	135	151	167	183	199	215.	231	247
8	1000	BS	CAN	- (8	H	X	h	Х	ê	ÿ	خ	IJ		Δ	Ф	0
		8	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168	184	200	216	232	248
9	1001	HT)	9	I	Y	i	У	Í	Ö	-	ij	1000	==	♦	9
		9	25	41	57	73	89	105	121	137	153	169	185	201	217	233	249
Α	1010	LF		*	=	J	Z	j	Z	0	Ü	7	3		W	Ω	3 -
		10	26	42	58	74	90	106	122	138	154	170	186	202	218	234	250
В	1011	VT	ESC	+	_ 7	K	[k	{	Ú	Ø	1/2	~	1/1		δ	1
	-	11	27	43	59	75	91	107	123	139	155	171	187	203	219	235	251
С	1100	FF		7	<	L.	1	1	1	Â	£	1/4	♦	1/1	柳田	00	n.
	-	12	28	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252
D	1101	CR		-	=	M]	m	}	Ê	¥	1 1 1	260	.kr.	4	D	2
	-	13	29	45	61	77	93	109	125	141	157	173	189	205	221	237	253
E	1110	so	000		>	N	^	n		8	Pt	«	T		#	€	9 054
		14	30	46	62	78	94	110	126	142	158 f	174	190	206	222	238	254
F	1111	SI		/	?	0	_	0	DEL	A			§	1	14		SPC
		15	31	47	63	79	95	111	127	143	159	175	191	207	223	-239	255

Para a impressão dos caracteres de 00 até 1FH, será preciso enviar o seguinte código: CHR\$(1) + CHR\$(código de caracter + 64).

nificativos		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
Hex. Bi	nário 0	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0 0	0000	0	©	2	V	4	4	A	• 7	8	0	10	g ³ ,11 .	Q	13	14	Ö
1 0	001	+ 16	1 7	T 18	19	- 20	+ 21	22.		Γ 24	7 25	L 26	ئ 27	X 28	29	30	+ 31

Para esta versão são válidos os mesmos códigos de controle utilizados na versão IBM* EPSON* no MODO II, exceto os comandos ESC A e ESC2 que tem funcionamento equivalente ao desta versão no MODO I (Ver capítulo 3).

O posicionamento da chave CH2-3 (conjunto de caracteres) não terá validade já que, qualquer que seja a posição desta chave, o conjunto de caracteres habilitado será o mesmo (Ver tabela na página anterior). Quanto às demais chaves do conjunto, estas terão funcionamento equivalente ao da versão IBM* EPSON*.

O presente manual foi compilado pelo Depto. de Engenharia da Divisão Eletrônica e é de propriedade da Elgin Máquinas S.A., não podendo ser reproduzido sem autorização prévia.

ELGIN MÁQUINAS S.A.

Rua Barão de Campinas, 305 - CEP 01201 - S. Paulo - SP
Fábrica em Mogi das Cruzes - Est. de S. Paulo

Código 52251

- IBM é marca registrada da Internacional Business Machines Corporation.
- Epson é marca registrada da Epson Corporation.
- Centronics é marca registrada da Centronics Data Computer Corporation.

Preserve the world's book Scanned by Marcos from Brazil September/2023

Preserve os livros do Mundo Digitalizado por Marcos Setembro/2023

